

# Sjeckalica - ručna

## Priručnik s uputama



### VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Oštrice su iznimno oštre – budite iznimno pažljivi za vrijeme korištenja i čišćenja. Djecu držite podalje od sjeckalice.
- Uređaj nikada ne koristite ukoliko nije pravilno sastavljen.

### KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

1. Pažljivo stavite oštrice (lopatice za miješanje) na sredinu posude.
2. Sastojke nasjeckajte na grube komadiće (15x15x15) i stavite ih u ponudu. Kako biste dobili najbolje rezultate, posudu napunite do najviše  $\frac{1}{4}$  ukupnog kapaciteta.
3. Stavite poklopac na posudu i okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste zaključali (začut ćete klik).
4. Jednom rukom držite poklopac, a drugom stalno povlačite ručkicu dok ne dobijete željeni rezultat.
5. Poklopac okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i maknite gas posude.
6. Prije nego što izvadite sastojke, pažljivo izvadite oštricu iz posude.

**Čišćenje:** Posudu, oštrice i poklopac operate pod vodom iz slavine. Možete koristiti blagi deterdžent za pranje posuđa ukoliko je potrebno. Osušite.

**Kapacitet posude:** 400 ml (iskoristivo 200-250 ml).

### OBJAŠNJENJE SIMBOLA



Proizvod koji dolazi u neposredan dodir s hranom.