

VOLUME HOOD DRYER

HS 6780



SIGURNOST

Molimo da kod korištenja uređaja obratite pozornost na sljedeće:

- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika napunjenog vodom; ne koristite ga ako su vam ruke mokre.
- Ne uranjajte uređaj u vodu i izbjegavajte svaki kontakt s vodom, čak i prilikom čišćenja uređaja.
- Ne koristite uređaj blizu vodom ispunjenih kada, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

- Ukoliko uređaj koristite u kupaonici, uvijek nakon uporabe izvucite strujni kabel. To je potrebno jer voda blizu uređaja može predstavljati opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Ako već nije instalirana, za dodatnu zaštitu preporučamo instalaciju uređaja za zaštitu od rezidualne struje (RCD), s podešenom razinom uključivanja ne većom od 30 mA u strujnom krugu kupaonice. Konzultirajte vašeg električara.
- Nikada ne prekrivajte otvor za izlaz zraka.
- Nikada ne pokrivajte uređaj, primjerice, ručnikom.
- Nikada ne stavljajte uređaj na meke jastuke ili deke za vrijeme rada.
- Nikada ne skidajte kapu za sušenje tijekom rada. Uvijek prvo isključite uređaj.
- Nakon uporabe izvucite strujni kabel iz utičnice. Pri isključivanju ne vucite za kabel.
- Ne koristite uređaj ukoliko su strujni kabel ili sam uređaj vidljivo oštećeni.
- Ukoliko je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni centar ili stručna osoba kako bi se izbjegla opasnost strujnog udara.
- Držite uređaj izvan dosega djece.
- Uređaj ne smiju koristiti djeca, te osobe ograničene psihičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti, te osobe nedostatnoga iskustva i znanja, osim ukoliko one nisu obaviještene o korištenju uređajem ili ako ga koriste pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu uvijek treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Ni u kojem slučaju ne otvarajte uređaj. Jamstvo ne pokriva oštećenja koja su nastala kao rezultat nepravilnog korištenja.

PREGLED

Otvorite stranicu 2 originalnih uputa kako biste ispred sebe vidjeli ilustraciju.

Upravljački elementi

- A** Mrežni kabel.
- B** Otvor za izlaz zraka.
- C** Puhalo.
- D** Prekidač za uključenje i isključenje sa dvije razine temperature i postavkom za hladno puhanje.
- E** Prilagodljiva trakica za vrat.
- F** Kapa za sušenje.

Posebna obilježja

Vaš je uređaj opremljen posebnom ionskom tehnologijom kako bi se osigurala dugotrajna vitalnost vaše kose.

Uređaj proizvodi negativne ione koji neutraliziraju pozitivne ione u vašoj kosi. To sprječava nastajanje statičkog elektriciteta u vašoj kosi te omogućava lakše oblikovanje kose. Pojedinačne kapi vode su rastavljene na sitne čestice. To znači da se vaša kosa suši brže i nježnije. To joj daje punoću i zdrav sjaj.

Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja. Ukoliko je otvor za izlaz zraka blokiran, uređaj se automatski isključuje. Postavite prekidač na položaj 0 i ostavite uređaj da se ohladi otprilike 10 minuta.

UPORABA

Provjerite odgovara li mrežni napon na pločici s oznakom tipa uređaja (na drški uređaja) lokalnom naponu u vašoj mreži. Jedini način isključenja uređaja iz mreže je izvlačenje kabela iz utičnice.

Nakon pranja osušite kosu ručnikom. Nakovrčajte kosu uvijačem na uobičajeni način.

- 1 Izvucite trakicu **E** i stavite je oko vrata.
- 2 Stavite kapu za sušenje **F**.
- 3 Utaknite mrežni prekidač **A** u zidnu utičnicu.
- 4 Uključite uređaj postavljanjem **D** na poziciju 1 ili 2.
- Postavke: razina temperature 1, razina temperature 2, hladno puhanje C, isključeno 0.
- 5 Prilagodite trakicu **E** tako ta je kapu za sušenje iznad kose i ne pritišće kosu.
- 6 Nakon sušenja, postavite **D** na poziciju C.
- Hladna postavka djeluje tako da osušene kovrče traju dulje.
- 7 Pomaknite **D** na položaj O kako biste isključili uređaj.
- 8 Izvucite mrežni kabel **A** iz zidne utičnice.
- 9 Skinite kapu za sušenje i trakicu.

Pažnja:

Nikada ne omotavajte mrežni kabel oko uređaja jer se može oštetiti. Provjeravajte redovito mrežni prekidač i uređaj imaju li kakvo vidljivo oštećenje.

INFORMACIJE

Čuvanje

Ukoliko uređaj ne planirate koristiti dulje vrijeme, molimo pažljivo ga pohranite.

- 1 Uvijek izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice nakon uporabe.
- 2 Ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
- 3 Pohranite uređaj na sigurno mjesto.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja izvucite mrežni kabel iz utičnice.

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.

Koristite meku, suhu krpu kako biste očistili uređaj.

Zaštita okoline

Ovaj proizvod izrađen je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovno koristiti i reciklirati.

Stoga, ne bacajte proizvod zajedno s normalnim kućnim otpadom na kraju njegova životnog vijeka. Odnosite ga na odlagališta za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja.

To je označeno ovim simbolom na proizvodu, u uputama za uporabu i na pakiranju.



Molimo provjerite gdje su lokalna odlagališta otpada u vašoj blizini. Pomozite u zaštiti okoline recikliranjem korištenih proizvoda.



Uređaj odgovara europskim normama 2004/108/EC i 2006/95/EC.

Tehnički podatci

Napajanje

120-240 V, 50/60 Hz

Snaga

600 W

Zadržano pravo tehničkih izmjena i izmjena u dizajnu!

www.grundig-intermedia.hr

www.grundig.com