

BLENDER 1000W NUTRI MASTER ESPERANZA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Motor snage 1000 W
- Vrijeme neprekidnog rada sa normalnim opterećenjem max. 1 minuta
- Vrijeme hlađenja prije sljedeće upotrebe min. 3 minute
- Aluminijska glavna jedinica
- Posuda za miješanje od 1000 ml (tritan materijal, bez BPA)
- Posuda za mljevenje od 450 ml (tritan materijal, bez BPA)
- Sklop oštrica od 6 dijelova
- Oštrice od nerđajućeg čelika
- 1 Flip-top poklopac
- 2 poklopca za odlaganje
- Usisna podloga protiv klizanja
- Dužina napojnog kabela 125 cm
- Dimenzije 38,5 x 15,8 x 15,8 cm
- Težina 3,03 kg

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije uporabe stroja i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Čuvajte jamstvo, dokaz o kupnji i ako je moguće originalno pakiranje.

- Uređaj je namijenjen samo za privatnu uporabu i za predviđenu namjenu. Ne koristite uređaj u komercijalne svrhe.

- Ne koristite proizvod na otvorenom. Držite ga dalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (nikada ne uranjajte uređaj u vodu) i oštih rubova. Nemojte koristiti uređaj mokrim rukama. Ako je uređaj mokr, odmah ga isključite iz struje.

- Prilikom čišćenja ili skladištenja proizvoda, isključite ga i odspojite iz izvora napajanja (izvucite utikač, a ne kabel) ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme i uklonite dodatke.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi. Ako izlazite iz sobe, isključite uređaj. Isključite ga iz izvora napajanja.

- Redovito provjeravajte uređaj i njegov kabel. Ako su oštećeni, prestanite koristiti uređaj.

- Ne pokušavajte popraviti uređaj. U slučaju oštećenja obratite se ovlaštenom servisu. Kako biste izbjegli izlaganje opasnostima, kabel za napajanje treba uvijek zamijeniti u ovlaštenom servisnom centru ili od strane kvalificirane osobe, koristeći istu vrstu kabela.

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

- Obratite posebnu pozornost na poglavlje "Posebne sigurnosne upute".

DJECA I OSOBE S INVALIDITETOM

- Kako biste osigurali sigurnost djece, držite ambalažu (plastične vrećice, kutije, polistiren itd.) dalje od njih.

UPOZORENJE! Ne dopustite maloj djeci da se igraju folijom, postoji opasnost od gušenja!

- Ovaj proizvod nije namijenjen za korištenje od strane osoba, uključujući djecu, sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja. Proizvod smiju koristiti samo pod nadzorom ili ako ih je uputila osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti cijelo vrijeme pod nadzorom i ne smiju se dopustiti da se igraju s uređajem. Ovo nije igračka. Čuvati izvan dohvata djece!

POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE

- Provjerite je li uređaj ispravno sastavljen prije upotrebe.

- Budite oprezni pri rukovanju vrućim tekućinama jer mogu ispustiti paru ili prskati i izazvati opekline. Ostavite vruće tekućine i hranu da se ohlade na 45°C prije stavljanja u spremnik.

- Nemojte dopustiti da uređaj neprekidno radi dulje od 1 minute. Pustite da se ohladi najmanje 3 minute prije sljedeće upotrebe.

- Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem koji štiti motor od oštećenja u slučaju preopterećenja. Ako dođe do automatskog isključivanja uređaja kao rezultat preopterećenja motora, isključite ga iz utičnice i

ostavite da se ohladi najmanje 30 minuta prije sljedeće uporabe.

- Ako se sastojci zalijepe za sklop oštrice ili unutarnje stijenke spremnika, isključite uređaj i odspojite ga s izvora napajanja. Provjerite je li se sklop oštrice potpuno zaustavio. Koristite plastičnu lopaticu za čišćenje sklopa oštrica i stijenki posude.
- Pri rukovanju oštricama, pri vađenju iz spremnika ili pri čišćenju pazite da se ne ozlijedite. Sklop oštrice uvijek držite za plastično kućište. Ne pokušavajte oštriti oštrice.
- Ne izlažite spremnik ekstremnim promjenama temperature.
- Ne uključujte uređaj ako je prazan. Nepravilna uporaba može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja.
- Isključite uređaj i odspojite ga s izvora napajanja ako nećete koristiti uređaj dulje vrijeme, prije sastavljanja, rastavljanja, zamjene dodataka i prije čišćenja.
- Provjerite jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili prije uklanjanja spremnika iz glavne jedinice.
- Nemojte uranjati glavnu jedinicu i kabel za napajanje u vodu ili druge tekućine ili prati ove dijelove pod tekućom vodom.
- Izvadite koštice iz voća prije obrade.
- Nemojte preopteretiti! Prilagodite korištenu količinu prema učinku pjenjenja proizvoda nakon miješanja. Po potrebi smanjite količinu.

OPIS PROIZVODA

1. Aluminijska glavna jedinica
2. Tipka ON/OFF
3. Sklop sa 6 oštrica
4. Sklop oštrice za brušenje
5. Posuda za miješanje 1000 ml (materijal tritan, bez BPA)
6. Posuda za mljevenje 450 ml (materijal tritan, bez BPA)
7. Navlaka za japanke
8. Poklopac za pohranu
9. Brtva
10. Utori na glavnoj jedinici
11. Neklizajuće vakuumske čašice



PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Izvadite uređaj i njegove dodatke iz pakiranja.
2. Temeljito operite sve komponente koje dolaze u dodir s hranom (posuda za miješanje, poklopci, oštrice, osim osnovne jedinice) toplom vodom i deterdžentom za suđe. Zatim ih isperite čistom vodom i obrišite krpom. Sav pribor se može prati u gornjem dijelu perilice posuđa.

Bilješke:

- Prilikom pranja oštrica budite vrlo oprezni da se ne ozlijedite. Oštrice su vrlo oštre.
- Sklop oštrice ima brtvu za brtvljenje kako bi se osiguralo čvrsto zatvaranje posude tijekom miješanja. Ako perete sklop oštrice u perilici posuđa, ova se brtva može proširiti zbog topline. Nakon pranja sklopa oštrice, uvijek provjerite je li brtva na mjestu.

KORIŠTENJE UREĐAJA

1. Postavite glavnu jedinicu na ravnu i stabilnu površinu.
2. Stavite sastojke u spremnik prije nego što ga pričvrstite na sklop oštrice. Pazite da količina sastojaka ne premaši razinu MAX na spremniku.

Bilješke:

- Narežite sastojke na komade od 2-3 cm.
 - Ostavite tekućine i sastojke da se ohlade prije stavljanja u posudu.
 - Neke tekućine povećavaju volumen tijekom postupka miješanja. Nemojte preopteretiti. Prilagodite korištenu količinu prema učinku pjenjenja proizvoda nakon miješanja. Po potrebi smanjite količinu.
3. Postavite sklop oštrice na spremnik. Provjerite jesu li oštrice unutar spremnika i je li sklop oštrica čvrst.
 4. Postavite sklop oštrice na glavnu jedinicu. Provjerite jesu li kuke na spremniku ušle u utore na glavnoj jedinici. Gurnite posudu prema dolje i okrenite je u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete klik.
 5. Spojite uređaj na izvor napajanja.
 6. Pritisnite tipku ON/OFF kako biste uključili uređaj.

Bilješka:

- Nemojte dopustiti da uređaj neprekidno radi dulje od 1 minute. Pustite da se ohladi najmanje 3 minute prije sljedeće upotrebe.

- Ako se sastojci zalijepe za sklop oštrice ili unutarnje stijenke spremnika, isključite uređaj i odspojite ga s izvora napajanja. Provjerite je li se sklop oštrice potpuno zaustavio. Koristite plastičnu lopaticu za čišćenje sklopa oštrice i stijenki posude.

- Drobljenje kockica leda: Kockice leda moraju se promiješati odmah nakon vađenja iz zamrzivača. U protivnom će se početi topiti, lijepiti se i neće se moći miješati. Provjerite je li spremnik potpuno suh prije stavljanja kockica leda. Obradite kockice leda u kratkim, ponovljenim naletima.

7. Nakon što je proces miješanja završen, pritisnite tipku ON/OFF kako biste isključili stroj. Isključite uređaj iz utičnice.

8. Držite spremnik i zakrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga uklonili iz pogona.

9. Okrenite spremnik i uklonite sklop oštrice. Spremnik možete zatvoriti preklopnim poklopcem ili poklopcem za odlaganje.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz struje i pričekajte da se potpuno ohladi.

- Nikada ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu kako biste je očistili. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

- Ne koristite tvrde četke ili abrazivno posuđe za čišćenje proizvoda.

- Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- Neka hrana može uzrokovati promjenu boje spremnika. To ne utječe na funkcionalnost uređaja.

- Temeljito operite pribor koji dolazi u dodir s hranom (posude, poklopce, sklopove oštrice, osim glavne jedinice). Koristite toplu vodu i neutralni deterdžent za pranje posuđa. Zatim isperite čistom vodom i obrišite krpom.

- Za čišćenje vanjske površine glavne jedinice koristite vlažnu krpu. Zatim obrišite površinu suhom krpom.

SKLADIŠTENJE

- Očistite uređaj prema uputama. Ostavite pribor da se potpuno osuši.

- Preporučujemo da uređaj pohranite u originalnom pakiranju ako se ne koristi dulje vrijeme.

- Uređaj uvijek čuvajte na suhom i dobro prozračenom mjestu.

SPECIFIKACIJE ZA OVAJ PROIZVOD PODLOŽNE SU PROMJENI BEZ NAJAVE

ISPRAVNO RECIKLIRANJE OVOG PROIZVODA

 Susjedni simbol označava da se otpadna električna i elektronička oprema ne reciklira s kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću opasnost za okoliš ili svoje zdravlje zbog nekontroliranog recikliranja otpada, odvojite ovaj proizvod od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ga odgovorno. Kontrolirano recikliranje kućanskih aparata igra ključnu ulogu u ponovnoj uporabi, oporabi i recikliranju električne i elektroničke opreme.

