

TESTER PODATKOVNIH MREŽNIH KABLOVA

(Cod. 489905002)

UPOZORENJA

- Ne spajajte tester na strujni krug pod naponom.
- Nemojte testirati više od jednog kabela istovremeno.
- Nemojte otvarati ili oštećivati kućište testera ili ga koristiti ako je oštećeno.
- Nemojte dodirivati izvođe elektroda tijekom izvođenja testa zbog mogućih prisutnih napona.
- Čuvati izvan dohvata djece
- Ne koristite tester u neprikladnim okolišnim agensima kao što su kiša, snijeg, magla, okruženja s parom ili kondenzacijom, prašnjavi i potencijalno eksplozivni plinovi.
- Proizvod koji može popraviti samo stručno tehničko osoblje i u svakom slučaju isključen, prije bilo kakve intervencije, od bilo koje vrste vanjskog napona i struje.
- Nemojte koristiti tester u svrhe koje nisu dopuštene i naznačene, primjenjujući na njega struje i napone koji nisu dopušteni.
- Nemojte koristiti tester kada je mokar/vlažan, izložen vani ili nakon čišćenja testera.
- Nemojte koristiti kisele ili abrazivne otopine za čišćenje testera.
- Izbjegavajte korištenje testera u blizini izvora elektromagnetskog zračenja koji bi mogli utjecati na rezultate.
- Uklonite bateriju ako se tester ne koristi dulje vrijeme kako bi se otklonila moguća oštećenja uslijed curenja baterije iz baterije.

UPUTE ZA UPORABU

Sljedeći uređaj predstavlja dobar kompromis između funkcionalnosti i ergonomije. Njime možete testirati sljedeće testirane mrežne kabele: RJ-45; RJ-11; BNC nastavak.

GLAVNE ZNAČAJKE

- Ispitivanje 3 vrste kabela
- Provjerite ispravnu funkcionalnost kabela u slučaju: puknutih žica, kratkih spojeva, podjela ili inverzija.
- LED diode koje pokazuju status veza koje označavaju moguće probleme.
- LED indikator napunjenosti baterije
- Težina 160 g. bez baterija
- Baterija: 9V alkalna (nije uključena)

KABLOVI KOJI SE MOGU PROVJERITI

- LAN kabele s RJ-45 terminalima. Rezultat je istaknut na LED diodama do "G" (zemlja).
- Kabele s RJ-11 terminalima. Rezultat je istaknut na LED diodama do 7.
- Kabele s BNC terminalima. Rezultat se prikazuje samo pomoću LED-a "B" nakon završetka sekvence skeniranja.

TEST

Tester se sastoji od glavne jedinice i daljinskog upravljača koji se može odvojiti, čime lagano klizi. Daljinska jedinica je potrebna ako se testiraju već instalirani kabele s terminalima na udaljenim lokacijama. Potrebno je da jedan terminal kabela, ili dijela kabela koji se testira, bude umetnut na glavnu jedinicu, a drugi na daljinsku.

INTERPRETACIJA REZULTATA

Ispravna funkcionalnost kabela testira se uzastopnim uključivanjem odgovarajućih LED dioda, između glavne i udaljene jedinice, koje predstavljaju pinove terminala.

Ako za testiranje spojite kabel koji namjerno nema vezu, tester može dati nedosljedne rezultate.

Ako postoje 2 kratko spojena pina, odgovarajuće LED diode neće svijetliti.

PRIBOR

Zenski BNC završetak