

Toster

Priručnik s uputama



VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost.

Djeci ne dozvolite igranje s uređajem. Ovaj uređaj smiju čistiti djeca iznad 8 godina starosti ukoliko su pod prikladnim nadzorom.

Uređaj i naponski kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.



Pažnja: Uređaj nije dizajniran da se s njim upravlja programiranim uređajem, vanjskim tajmer prekidačem ili daljinskim upravljačem.

VAŽNA UPUTSTVA

Pri rukovanju električnim uređajem, slijedite navedene sigurnosne upute:

Prije rukovanja uređajem pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- Kako biste se zaštitili od opasnosti, ne uranljajte uređaj, niti jedan dio uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
- Uređaj uvijek držite dalje od dohvata djece.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora kada ga koristite. Iskopčajte ga iz napona nakon svake upotrebe.
- Uređaj uvijek postavljajte na suhu, ravnu površinu.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Uređaj uvijek iskopčajte iz utičnice kada ga ne koristite ili tijekom čišćenja.
- Uređaj ne koristite za hranu koja sadrži šećer ili ako mu je oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen, ili uronjen u vodu. Kako biste izbjegli rizik od električnog udara, ne rastavljajte uređaj; odnesite ga u najbliži servisni centar.
- Redovito provjeravajte naponski kabel za moguća oštećenja. Ako postoje i najmanje naznake oštećenja, odnesite cijeli uređaj u najbliži servisni centar.
- Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, ili radne površine i ne dodiruje vrele površine. Ostavite uređaj da se ohladi prije namotavanja kabla oko postolja, ili prije čišćenja.
- Ne dodirujte vrele površine, uređaj pospremite samo nakon što se potpuno ohladi.
- Uređaj ne stavljajte na ili blizu plinskog ili električnog štednjaka, ili u dodir s običnom ili mikrovalnom pećnicom.
- Ne koristite abrazivna sredstva, oštra sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje pećnice.
- Ostavite dovoljno mjesta oko uređaja tijekom korištenja, za protok zraka. Kruh se može zapaliti. Stoga uređaj ne stavljajte ispod ili blizu zavjesa ili drugih zapaljivih materijala. Nadgledajte ga. OPREZ na površinama osjetljivim za toplinu – preporučamo korištenje izolirane toplinske podloge.
- UREĐAJ KORISTITE ISKLJUČIVO U KUĆANSTVU. NE KORISTITE GA U DRUGE SVRHE.

- Toster je namijenjen samo za kruh. Drugi sastojci mogu uzrokovati požar, električni udar ili ozljedu. Uređaj ne koristite za hranu koja sadrži šećer ili proizvode koji sadrže džem ili konzervanе. Uređaj odmah isključite u slučaju pojave plamena ili dima.
- Prije spajanja u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj ukopčajte u uzemljenu utičnicu.

RUKOVANJE TOSTEROM

- Ukopčajte utikač u naponsku utičnicu.
- Umetnите dva komada kruha ili peciva u otvore.
- Upozorenje!** Ne pokrivajte otvore s kruhom. U nedostatku mesta za protok zraka iznad otvora za kruh može doći do oštećenja uređaja.
- Podesite željeni stupanj tostiranja, od br. 1 do br. 6 na ručici za kontrolu tostiranja. (br. 1 – najslabije, br.6 – najjače).
- Prije prve upotrebe, preporučamo uključivanje tostera na najjači stupanj tostiranja, bez kruha u otvoru. Ponovite postupak 6 puta kako biste uklonili tvornički miris.
- Pri prvom korištenju, preporučamo tostiranje na br. 3. Koristite druge postavke, ovisno o vrsti kruha i željenom stupnju tostiranja.
- Ručicu otvora za kruh pritisnite prema dolje dok ne začujete klik. Tostiranje počinje automatski.

Napomena: ako toster nije ukopčan i uključen, ručica se neće moći povući do kraja.

- Kad je postignuta željena razina tostiranja, toster se automatski isključuje i izbacuje kruh. Postupak tostiranja zaustavlja u bilo kojem trenutku pritiskom tipke za zaustavljanje (Cancel).

Tostiranje smrznutog kruha: Za tostiranje smrznutog kruha, stavite ga u otvore i odaberite željeni stupanj tostiranja. Povucite ručicu prema dolje dok ne čujete klik i pritisnite tipku za odmrzavanje (Defrost Button). LED lampica pored tipke svijetli tijekom odmrzavanja. Postupak tostiranja započinje.

Ponovno zagrijavanje tosta: Tost možete ponovno zagrijati bez dodatnog tostiranja. Tost umetnite u otvore, spustite ručicu dok ne klikne i pritisnite tipku za ponovno zagrijavanje. LED lampica pored tipke svijetli tijekom odmrzavanja. Postupak tostiranja započinje.

Ako se kruh slučajno zaglavi, iskopčajte toster iz utičnice, i pažljivo izvucite kruh, pobrinite se da ne oštetite element.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja, toster uvijek isključite, iskopčajte i ostavite da se ohladi.

Za uklanjanje mrvica iz tostera, izvucite pladanj ispod, ispraznite ga i vratite na mjesto.

Pladanj redovito čistite. Ne dopustite da se mrvice nakupljaju ispod tostera.

Toster izvana čistite mekom lagano vlažnom krpom i obrišite čistom, suhom krpom.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje. Ne uranajte toster u vodu.

Upozorenje! Uređaj ne okrećite naopačke kako biste istresli mrvice.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.