



FLORIA®

Make it Easy

KORISNIČKE UPUTE

ZLN8397

Ovaj proizvod je pogodan za uporabu od strane djece od 8 godina i starije. Osobe sa fizičkim, osjetilnim i psihičkim ograničenjima mogu na bezbjedan način koristiti uređaj pod nadzorom odrasle osobe, pod uvjetom da imaju svijest i da mogu predvidjeti štetu koja može nastati. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem. Bez nadzora odraslih osoba djeca ne smiju čistiti ili obavljati održavanje uređaja.

- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Djeca u dobi od 3-8 godina pod uvjetom da imaju svijest i da mogu predvidjeti štetu koja može nastati mogu koristiti samo tipku za uključivanje/isključivanje pod nadzorom odraslih u slučaju da se uređaj koristi na mjestu i na način za koji je namijenjen.

Djeca u dobi od 3-8 godina ne smiju dodirivati utikač, igrati se s postavkama uređaja, niti čistiti i obavljati održavanje uređaja.

OPREZ - Neki dijelovi ovog proizvoda se mogu zagrijati toliko da mogu izazvati opekline. U slučaju da se oko proizvoda nalaze djeca ili osobe kojima bi mogao naštetiti treba ga koristiti s oprezom.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, kako bi se izbjegle opasne situacije mora ga zamijeniti proizvođač, serviser ili slična ovlaštena osoba.

- **OPREZ:** Kako bi se spriječila šteta koja može nastati u slučaju da termički prekidač neželjeno ponovo pokrene uređaj, grijač i uređaj se ne smiju napajati strujom preko vanjskog uređaja za podešavanje vremena kao što je timer i uređaj se tijekom korištenja ne smije spojiti na mrežu koja se uključuje i isključuje.

- **UPOZORENJE:** Kako biste spriječili pregrijavanje nemojte prekrivati grijalicu.

- Grijalica se ne smije postavljati odmah ispod utičnice.

- Grijalicu nemojte koristiti na mjestima gdje ima vode kao što je kupaoonica, tuš ili bazen.

Kako bi se spriječio požar, električni udar, opekline i druge ozljede, pri uporabi električnih uređaja treba poduzeti osnovne sigurnosne mjere. Kako biste osigurali vlastitu sigurnost i ispravno rukovali uređajem, prije prve uporabe pažljivo pročitajte sljedeće informacije.



SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom upotrebe bilo kog proizvoda koji za rad koristi električnu energiju, uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera koje uključuju: **MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE SVE UPUTE.**

UPOZORENJE - kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, električnog udara ili požara slijedite dolje navedene upute:

1. Uvijek radite s proizvodom preko izvora napajanja istog napona frekvencije i vrijednosti kao na tipskoj pločici proizvoda.
2. Otpakirajte jedinicu i provjerite stanje prije uporabe.
3. Ne dozvolite djeci da se igraju s dijelovima ambalaže (poput plastičnih vrećica).
4. Budite oprezni kada koristite proizvod u blizini djece ili bolesnih osoba. Djeci nemojte dopustiti da se igraju s proizvodom.
5. Ne koristite proizvode koji su na bilo koji način oštećeni, ispušteni, rade neispravno i čiji su kabel ili utikač oštećeni. Za pregled, popravak ili zamjenu proizvoda, vratite ga sa svim dijelovima na mjesto kupnje.

6. Obavezno isključite proizvod prije odspajanja kabela za napajanje iz utičnice. Kako biste izbjegli električni udar, uređaj nemojte dodirivati mokrim rukama.
8. Prije uporabe u potpunosti odmotajte kabel i postavite ga tako da ne dodiruje, niti na jednom mjestu, bilo koji dio grijalice.
9. Tijekom uporabe neki dijelovi grijalice se zagrijavaju. Premještajte grijalicu držeći samo za ugrađenu ručku.
10. Nemojte koristiti grijalicu u prostorijama u kojim se koristi ili skladišti gorivo, boja i druge zapaljive tvari.
11. Grijalicu nemojte usmjeravati prema niti koristiti u blizini namještaja, životinja, zavjesa ili drugih zapaljivih predmeta. Zavjese, posteljinu i druge lako zapaljive predmete držite najmanje 1 metar dalje od prednje, bočne i stražnje strane grijalice.
12. Kabel nemojte stavljati ispod tepiha niti ga pokrivati pokrivačima ili stvarima. Postavite kabel tako da se niko ne može spotaknuti.
13. Grijalicu ne stavljajte na debele čupave tepihe ili prekrivače za krevete koji joj mogu začepiti otvore.
14. Da biste izbjegli opasnost od električnog udara, nemojte izlagati proizvod ili fleksibilni kabel kiši, vlazi ili drugim tekućinama osim tekućina koje održavaju pravilan rad proizvoda.
15. Ovaj proizvod, se ne smije koristiti na mjestima gdje može upasti u vodu ili biti izložen kapima vode kao što su kade, sudopere, kupaonice i bazeni.
16. Kada se ne koristi, prije montaže i uklanjanja dijelova ili prije čišćenja isključite uređaj i odspojite iz utičnice za napajanje. Kad odspajate iz utičnice povlačite držeći za utikač, a ne za kabel.
17. Najčešći uzrok pregrijavanja su naslage koje nastaju ulaženjem prašine, dlaka, kose, perja u grijalicu. Redovito čistite uređaj od ovih naslaga. Prije čišćenja proizvoda, isključite ga iz utičnice za napajanje te sačekajte da se ohladi.
18. Provjerite da li su drugi uređaji visoke snage povezani na isti krug kao i vaša grijalica, jer to može prouzročiti preopterećenje.
19. Ne koristite produžne kabele jer se produžni kabele mogu pregrijati i dovesti do opasnosti od požara.
20. Uređaj nemojte koristiti za bilo koje druge svrhe izvan onih za koje je namijenjen.
21. Nemojte koristiti na otvorenom. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN SAMO ZA UNUTARNJU UPORABU.
22. Držite uređaj pod nadzorom dok radi.
23. Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod ili pazite da ne upadnu predmeti koji će blokirati ulazne i izlazne otvore. Dok jedinica radi ne prekrivajte proizvod i ne približavajte ga zidu i zavjesama.
24. Proizvod nemojte stavljati odmah ispod utičnice.
25. Korištenje dijelova i pribora koje ne prodaje ili ne preporučuje distributer proizvoda može rezultirati ozljedama ljudi ili oštećenjima imovine.
26. Ovaj proizvod je namijenjen samo za uobičajenu intenu uporabu u kućanstvu. Ovu grijalicu koristite samo kako je opisano u uputama. Uporaba koja nije u skladu s preporukama proizvođača može uzrokovati požar, električni udar i ozljede, a jamstvo postaje nevažeće.

ISPRAVNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili rabljeni uređaj, koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirajte prodavača kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odneti ovaj proizvod za recikliranje bezbjedno za životnu sredinu.