

Goldmaster

GM-7459 CRISPY

AirFryer Korisničke upute



VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije uporabe ovog uređaja pročitajte sve upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera kako bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara i/ili ozljeda osoba, uključujući sljedeće:

1. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom i upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

2. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

3. Ne dodirujte vruću površinu. Koristite ručke ili gumb. Koristite rukavice za pećnicu ili držače za lonce.

4. Kako biste se zaštitili od opasnosti od strujnog udara, nemojte uranjati uređaj, kabel ili utikač u vodu ili drugu tekućinu.

5. Isključite utikač iz utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja. Ostavite da se ohladi prije stavljanja ili uzimanja dijelova i prije čišćenja uređaja.

6. Nemojte koristiti bilo koji uređaj s oštećenim kablom ili utikačem ili nakon što je uređaj neispravan, ili je ispušten ili oštećen na bilo koji način.

Zamjenu i popravke napojnog kabela mora izvršiti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Odnosite ga kvalificiranom tehničaru na pregled, popravak ili mehaničko podešavanje.

7. Nemojte koristiti na otvorenom ili na mokroj površini.

8. Korištenje dodataka koji se ne preporučuju ili ne prodaju uz uređaj proizvođača može izazvati požar, strujni udar ili ozljedu.

9. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruću površinu.

10. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.

11. Prilikom premještanja uređaja koji sadrži vruće ulje ili druge tekućine morate biti vrlo oprezni.

12. Nemojte koristiti uređaj za druge svrhe osim namijenjene.

13. Za odspajanje pritisnite gumb za uključivanje kako biste isključili napajanje. Zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.

14. Ne postavljajte uređaj uza zid ili neposredno uz druge uređaje. Ostavite najmanje 35 cm slobodnog prostora oko uređaja kada se koristi.

15. Nemojte prekrivati ulaz ili izlaz zraka dok uređaj radi.


16. (OPREZ: VRUĆA POVRŠINA !) Površine se mogu zagrijati tijekom uporabe.

17. Provjerite je li košara za prženje zaključana u prednjem dijelu vanjskog lonca - ručka košare za prženje mora biti u potpunosti umetnuta u urez na vrhu vanjskog lonca.

18. Uvijek provjerite je li vanjski lonac potpuno zatvoren, s ručkom košare za prženje čvrsto zaključanom u vanjskom loncu, dok proizvod radi.

NAPOMENA: Friteza neće raditi ako vanjski lonac nije potpuno zatvoren.

OPREZ: Nakon prženja na vrućem zraku, košara za prženje, vanjski lonac i kuhana hrana su vrući. Potreban je krajnji oprez pri rukovanju vrućim vanjskim loncem i košarom za prženje.



Napomena: ove dijelove možete prati i u perilici posuđa.

3. Nemojte uranjati tijelo friteze u vodu.

4. Obrišite uređaj izvana i iznutra mekom vlažnom krpom i temeljito ga osušite.

NAPOMENA: Vanjski lonac ne morate puniti uljem ili mašću za prženje jer ovaj uređaj radi na vrući zrak.

PRIPREMITI ZA UPOTREBU

1. Postavite fritezu na stabilnu vodoravnu površinu. Nemojte postavljati uređaj na površine koje nisu otporne na toplinu.

2. Stavite košaru u vanjsku posudu, a zatim umetnite vanjsku posudu u fritezu.

3. Provjerite je li kabel za napajanje dovoljno dugačak do utičnice i postoji li dovoljno dobra cirkulacija zraka oko proizvoda.

Upozorenje: Ne stavljajte na površinu koja nije otporna na toplinu.

Pazite da oko friteze ima najmanje 35 cm slobodnog prostora.

Ne puniti vanjski lonac uljem ili bilo kojom drugom tekućinom.

Ne stavljajte ništa na uređaj.

Friteza će se pokvariti ako je ulaz zraka prekriven.

KAKO KORISTITI

1. Pažljivo izvucite vanjski lonac iz friteze pomoću ručke košare.

2. Stavite hranu u košaru za prženje.

NAPOMENA: Nemojte prekoračiti Max. razina indikacije.

3. Gurnite vanjski lonac natrag u fritezu.

Nikada nemojte koristiti vanjsku posudu bez košare za prženje u njoj.

Oprez: ne dirajte vanjsku posudu tijekom i neko vrijeme nakon upotrebe, jer postaje jako vruća. Držite vanjsku posudu samo za ručku.

Napomena: uređaj ne može raditi dok se vanjski lonac potpuno ne zatvori.

4. Uključite aparat u strujnu utičnicu i tipka za napajanje 0 će zasvijetliti crvenom bojom. Pritisnite ovu tipku na jednu sekundu, kontrolni zaslon, tipka za napajanje, tipka za pokretanje i tipka izbornika zasvijetlit će u bijeloj boji. Zaslon prikazuje 5 minuta i 180°C kao zadanu postavku. Podesite vrijeme ili temperaturu pritiskom na tipku A v da postavite vrijeme ili temperaturu prema sastojcima.

(Pogledajte "Postavke" kako biste odabrali točnu temperaturu i vrijeme kuhanja)

5. Pritisnite tipku za pokretanje Ml kako biste pokrenuli uređaj.

NAPOMENA: Ako se uređaj ne pokrene u roku od 5 minuta, uređaj će ući u stanje pripravnosti, pritisnite tipku za napajanje 0 jednu sekundu kako bi se zaslon ponovno upalio.

6. Simbol "MIN" iza mjerača vremena ugasit će se kada preostane samo jedna minuta, a vrijeme kuhanja odbrojavat će se od 60 sekundi do 0. Kada je kuhanje završeno, Kada je kuhanje završeno, uređaj će se oglasiti tri puta zvučnim signalom i prikazati zadana postavka na zaslonu

7. Tijekom postupka kuhanja, možete pritisnuti tipku za pauzu Ml da biste zaustavili uređaj, mjerač vremena će se zaustaviti i pokazati preostalo vrijeme. Ponovno pritisnite tipku za nastavak kuhanja.

8. Pritisnite tipku izbornika (S) za odabir zadanih programa za praktičan rad. Zaslon prikazuje programe sa svjetlećim simbolima:



Prženi krumpirići: 200 °C - 18 min



Riba: 180 °C - 23 min



Batak: 200 °C - 28 min



Škamp: 160 °C - 10 min



Odrezak: 180 °C-17 min



Kolač: 160 °C-18 Min



Pizza: 180 °C - 15 min



Pileća krilca 180 °C - 23 min

Te se vrijednosti mogu promijeniti pritiskom na podesive tipke Time i Temp. Potvrdite program pritiskom na tipku za pokretanje Ml

9. Vaše sastojke će možda trebati protresti na pola vremena kuhanja (pogledajte "Postavke" za informacije). Da biste to učinili, imate dvije mogućnosti:

- Izvucite vanjski lonac iz aparata direktno za ručku, aparat će odmah prestati raditi. Protresite sastojke i zatim gurnite vanjski lonac natrag u fritezu, uređaj će automatski ponovno početi raditi.

• Pritisnite tipku za pauzu da prvo zaustavite uređaj, izvucite vanjsku posudu iz uređaja, protresite sastojke i zatim gurnite vanjsku posudu natrag u fritezu, ponovo pritisnite tipku za pauzu da nastavite s kuhanjem.

OPREZ: Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje košare na ručki tijekom mućkanja.
Savjeti: Možete ukloniti košaru s vanjske posude kako biste smanjili težinu.
Da biste to učinili, izvucite vanjski lonac iz uređaja i stavite ga na vatru otpornu površinu i pritisnite gumb za otpuštanje na ručki.
1. Uređaj će se oglasiti tri puta kada vrijeme kuhanja završi, što znači da je proces kuhanja završen. Izvucite vanjsku posudu iz uređaja i stavite je na površinu otpornu na toplinu.

NAPOMENA: Ako nema operacije 5 minuta nakon završetka kuhanja, uređaj će se automatski isključiti.
2. Provjerite jesu li sastojci spremni. Ako još nisu spremni, gurnite vanjski lonac natrag u fritezu i postavite tajmer na nekoliko dodatnih minuta pri istoj postavci temperature.
3. Za uklanjanje malih sastojaka kao što je pomfrit, pritisnite gumb za otpuštanje košare i podignite košaru iz vanjskog lonca. Ispraznite košaru u zdjelu ili na tanjur.
Za uklanjanje velikih ili lomljivih sastojaka, pomoću hvataljki izvadite sastojke iz košare i stavite ih u zdjelu ili na tanjur.

NAPOMENA: Ne okrećite košaru naopako dok vanjski lonac miruje pričvršćen na njega, kao i višak ulja koji se ispravio na dnu vanjski lonac će iscuriti na sastojke
.
OPREZ: Nakon prženja na vrućem zraku, košara za prženje, vanjski lonac i kuhana hrana je vruća. Prilikom rukovanja vrućim vanjskim loncem/košarom za prženje morate biti izuzetno oprezni.

SAVJETI
1- Manji sastojci obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih sastojaka.
2- Za najbolje rezultate manjih namirnica poput krumpirića, kolutića luka i pilećih nuggetsa, protresite hranu u košari na pola vremena kuhanja. To može pomoći u sprječavanju neravnomjerno prženih sastojaka.
3- Dodajte malo ulja svježim krumpirima za hrskavi rezultat. Pržite sastojke u fritezi nekoliko minuta nakon dodavanja ulja.
4- Ne pripremajte izuzetno masne sastojke kao što su kobasice u fritezi.
5- Grickalice koje možete pripremiti u pećnici također možete pripremiti u fritezi.
6- Za pomfrit, koristite 500 grama odjednom za najbolje rezultate.

POSTAVKE
Donja tablica pomoći će vam da odaberete osnovne postavke za svoje vrste hrane.

NAPOMENA: Ove postavke su samo indikacije, kao i prilagodbe vremena biti potrebna ovisno o veličini i obliku hrane koju jedete kuhanje.

Sastojci	Min. za Max. Količina	Vrijeme (min)	Temp	Savjeti
Tanki smrznuti krumpirići	300-500	15-23	200	Protresti
Debeli smrznuti krumpirići	300-500	18-23	200	Protresti
Smrznuti pileći nuggets	250-500	23-28	180	
Pileći bataci	300-600	13-18	180	Protresti
Škampi	200-400	11-15	160	Okrenuti
Smrznuti steck	350-700	20-25	180	
Svinjski odrezak	250-600	18-23	180	
Kroasan	240-480	18-23	160	
Odrezak	250-600	20-23	180	

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

Očistite uređaj nakon svake uporabe i prije skladištenja. Vanjski lonac i košara za prženje imaju premaz protiv prljanja.

Za čišćenje nemojte koristiti metalno posuđe ili abrazivna sredstva za čišćenje, jer to može oštetiti neljepljivi sloj.

Košara za prženje i vanjski lonac mogu se prati u perilici posuđa.

1. Isključite fritezu iz strujne utičnice i ostavite da se potpuno ohladi. Također možete ukloniti vanjsku posudu iz uređaja kako bi se uređaj brzo ohladio.

2. Vanjski dio kućišta jedinice obrišite vlažnom krpom. Nemojte uranjati kućište jedinice u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ispirati pod tekućom vodom.

3. Očistite vanjski lonac i košaru za prženje vrućom vodom, malo tekućine za pranje posuđa i neabrazivnom spužvom.

Savjeti: Ako se prljavština zalijepila za košaru za prženje ili dno vanjske posude, napunite vanjsku posudu vrućom vodom s malo tekućine za pranje posuđa.

Stavite košaru za prženje u vanjsku posudu i pustite vanjsku posudu i košaru da se namaču otprilike 10 minuta.

4. Očistite unutrašnjost uređaja vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

5. Očistite grijaći element vlažnom krpom ili četkom za čišćenje kako biste uklonili sve ostatke hrane.

6. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i temeljito suhi prije pohranjivanja.

Nikada nemojte spremati fritezu dok je vruća ili mokra.

7. Spremite fritezu u kutiju ili na čisto i suho mjesto.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Voltage:	220-240V 50-60Hz
Power:	1500 W
Capacity:	7 Liter



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.
Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani gradski otpad.
Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.

7 years of lifetime
EN-60335-2-9
Made in P.R.C