



Zilán®

Grijalica sa halogenim (kvarcnim) grijačem ZLN1114 / ZLN0337 / ZLN0344

Korisničke upute

**1600
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz



ZLN0337

- 3 stupnja topline: 800 W / 800 W s ventilatorom / 1600 W s ventilatorom
- S ovlaživačem zraka
- Električno zračenje
- Širokokutni toplinski reflektori
- Sigurnosni preklopni prekidač
- Cool touch kućište
- Energetski učinkovito-štedi troškove grijanja
- S ručkom za nošenje
- Bez termostata



ZLN1114

- 3 stupnja topline: 800 W / 800 W s ventilatorom / 1600 W s ventilatorom
- S ovlaživačem zraka
- Električno zračenje
- Širokokutni toplinski reflektori
- Sigurnosni preklopni prekidač
- Cool touch kućište
- Energetski učinkovito-štedi troškove grijanja
- S ručkom za nošenje
- Bez termostata



ZLN0344

- 3 stupnja topline: 800W/800W/1600W
- Električno zračenje
- Širokokutni toplinski reflektori
- Sigurnosni preklopni prekidač
- Cool touch kućište
- Energetski učinkovito-štedi troškove grijanja
- S ručkom za nošenje
- Bez ventilatora i ovlaživača
- Bez termostata

Dijelovi uređaja:

1. RUČKA
2. PREKIDAČ
3. PARNA FUMAROLA
4. POKRIVNA MREŽA
5. GRIJAĆI ELEMENT
6. UNUTARNJI VENTILATOR
7. BOCA ZA VODU
8. PREKIDAČ



Poštovani potrošaču...

Hvala vam što preferirate naše proizvode. Kako biste produljili životni vijek i učinkovitost vašeg grijača, preporučujemo vam da pažljivo pročitate sljedeće upute prije nego počnete koristiti svoj uređaj.

VAŽNO

Radni napon uređaja je 230 volti (AC).

Radite s grijačem s osiguračem od 16 A i uzemljenom utičnicom.

Provjerite je li uzemljena utičnica umetnuta u uzemljeni utikač.

U protivnom se ni na koji način nećemo smatrati odgovornima za bilo kakvu posljedičnu štetu.

Nikada nemojte koristiti neutralni priključak svoje električne instalacije za uzemljenje.

Pazite da je grijalica udaljena najmanje 1,5 m od najbližeg komada namještaja.

Pretjerana toplina može deformirati namještaj. Postavite uređaj na glatku, suhu i tvrdnu površinu, a ne na tepihe, tepihe itd. Izbjegavajte pomicanje grijača dok je otpornik još vruć.

Prije nego utaknete utikač svoje grijalice u utičnicu, provjerite jesu li prekidači isključeni.

Ako je kabel za napajanje vašeg grijača oštećen, dopustite samo ovlaštenom servisu da zamijeni kabel.

Uvjerite se da je zaštitni kavez ispravno postavljen dok grijač radi. Ovaj kavez ni na koji način ne smije nuditi zaštitu za malu djecu, starije osobe ili hendikepirane osobe. Grijalica se ne nalazi ispod utičnice.

Grijač se ne smije koristiti ako je plin oštećen. Ne koristite ovaj grijač s programatorom, mjeračem vremena ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje grijač jer postoji opasnost od požara ako je grijač prekriven ili pomaknut.

Vatrogasci ne pružaju punu zaštitu za malu djecu i nemoćne osobe.

Ne koristite ovaj grijač u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

Kada grijač koristite na zidu, nemojte ga postavljati na dno zida i nikada ga nemojte koristiti u blizini materijala koji se mogu koristiti kao što su zavjese, stol itd.

Ručno dostupne metalne površine vašeg grijača mogu biti vruće tijekom njegove uporabe.

Ako je uređaj pričvršćen na zid, utičnica mora biti dostupna. Nemojte postavljati uređaj neposredno ispod utičnice. Kotač koji se koristi ispod grijalice će olakšati kretanje vaše grijalice. Ne forsirajte ako naiđete na čvrstu prepreku. Nikada ne koristite grijač na mjestima gdje se drže zapaljivi i zapaljivi materijali.

Nikada ne pokrivajte prednju ploču i gornji dio grijača. Prije čišćenja reflektora, isključite kabel za napajanje iz utičnice.

Nikada nemojte koristiti grijač ako su grijaći elementi oštećeni.

Kako će se stakleni i metalni dijelovi zagrijati dok vaša grijalice radi, izbjegavajte dodirivanje tih dijelova golim rukama.

Ne dopustite da kabel za napajanje dođe u kontakt s grijaćom grupom vašeg grijača.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti djeca se ne smiju igrati s uređajem, čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora

ZA UKLJUČIVANJE GRIJAČA

Utaknite utikač u uzemljenu utičnicu. Prekidač za napajanje na vašem grijaču omogućuje vam rad uređaja na različitim kapacitetima grijanja. U modelima opremljenim termostatom, sobna temperatura se može podesiti postavljanjem termostata na željenu vrijednost. Lampica upozorenja dostupna u nekim modelima služi za označavanje je li termostat uključen ili isključen. Nikada ne koristite modele na paru bez vode.

ODRŽAVANJE I POPRAVAK:

Molimo nazovite ovlašteni servis kada naiđete na bilo kakve probleme. Oštećenja i kvarovi koji proizlaze iz intervencije neovlaštenih osoba i zlouporabe ni na koji način neće biti pokriveni jamstvom bez obzira na to je li jamstveno razdoblje isteklo ili ne.

Grijač se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice.

UPOZORENJE: Grijač se ne smije koristiti ako su staklene ploče oštećene

Ne koristite ovaj grijač s programatorom, mjeračem vremena, zasebnim sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojim drugim uređajem koji automatski uključuje grijač, jer postoji opasnost od požara ako je grijač pokriven ili nepravilno postavljen. Ne koristite ovaj grijač u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.