

## OSNOVNE INFORMACIJE

1. Za uključivanje i isključivanje prijemnika koristite tipku Standby.
2. Za slučaj da želite isključiti prijemnik na određeno vrijeme koristite Sleeptimer u kojem unesete željeno vrijeme.
3. Infobar – prikaz kanala kojeg gledate i sve njegove karakteristike ( vrijeme, frekvencija, razina signala).
4. EPG (Electronic Program Guide ) – elektronički programski vodič koji prikazuje programsku listu kanala kojeg gledate.
5. Infobar – Audio tracks – žuta tipka koja pokazuje izbornik audio sistema.
6. Infobar-Plugins – plava tipka prikazuje plugine.
7. Setting OSD language – u odabiru System settingsa možemo birati jezik koji kanal nudi.
8. Setting the time zone – odabir vremenske zone.
9. Manul time correction – korekcija vremena.
10. Signal strength – prikazivanje razine signala.
11. Disable 5V – gašenje 5V napajanja kod T modela.
12. Automatic transponder scan - pretraživanje kanala na satelitu.
13. Manul transponder scan- ručno pretraživanje kanala na satelitu.
14. Postavke antene – podešavanje postavki antene.
15. Više mogućnosti opcija postavki antena:
  - jedan satelit bez diseqc-a,
  - dva satelita sa Tone burstom
  - dva satelita sa DISEQC opcijom i motorom.
16. Postavke motora - podešavane postavki motora. Nakon podešenja parametara potrebno je pohraniti postavke u memoriju prijemnika.
17. Edit transponder – uređivanje transpondera  
S desne strane izbornika prikazane su sve frekvencije kanala. U slučaju da OSD izbornik nije vidljiv pritisnite Menu - tipku kako bi se isti otvorio. Postavite cursor na na Setup i pritisnite Menu tipku. Ulaskom u listu transpondera vidljiv je cijeli popis i odabirom na jedan transponder možete skenirati kanale na tom transponderu. Da bi pravilno skenirali željeni transponder potrebno je podesiti i Symbol Rate, Fec i polarizaciju. Nakon završene radnje potrebno je pohraniti sve podatke odabirom opcije Save.
18. Service organising - dodavanje novog paketa kanala.  
Odaberite opciju Create new bouquet (kreiraj novi paket) i TV (možete birati TV i radijske kanale). Koristeći numeričku tipkovnicu na daljinskom upravljaču odabirete Vaš omiljeni paket kanala i dajete mu i me po vašoj želji.
19. Service organizing – Odabirom ovog izbornika možemo mijenjati postojeće pakete, brisati ih, te ih mijenjati po želji.
20. Parental lock and Setup lock - roditeljsko zaključavanje.  
Ovom opcijom možete zaključati određene programe kodom koji samo vi znate.
21. Activating the parental lock – Odabirom opcije Parental setup i odabirom mijenjanja starog pin koda, odabiremo novi pin code time što prvo moramo unijeti stari pin i tada potvrditi novi pin code.
22. Deaktivacija roditeljskog zaključavanja – odabirom prvo moramo potvrditi pin code i tada ga isključiti.
22. Activating the setup lock - postupak isti kao i kod roditeljskog zaključavanja.
23. Deaktivacija setup zaključavanja – deaktivacija je ista kao i kod roditeljske.
24. Locking a service – odaberite Parental lock, pa Setup lock, zatim željeni program i pritiskom na OK zaključajte kanal.
25. Unlocking a service – otključavanje kanala. Odabirom na zaključani kanal ulazite u opciju Unlock i odaberite Unlock. Zaključani program će se otključati.
26. Audio/Video settings – mijenjanje opcija vezanih iz zvuk i sliku
27. Keyboard – tipkovnica, ako posjedujemo tipkovnicu za DM proizvode.
28. OSD settings – odabiranje OSD postavki (kontrast , boje izbornika...)
29. Skin setup – odabir drugih skinova.
30. Setting the teletext – (TuxText ) position –opcije vezane uz teletekst
31. Expert setup – Skup naprednih postavki vezanih uz rad prijemnika.
32. Communication setup – komunikacijske postavke koje služe za komunikaciju između prijemnika i računala.
33. Ngrab – Streaming setup – nakon odabira dobijemo postavke Ngrab Servera.
34. Manul software upgrade – ručna nadogradnja servera. Odaberite opciju nadogradnje sofware-a preko mreže ili preko satelita.
35. Remote control setup – postavke bežinog upravljača.
36. Reset to factory defaults – vraćanje na tvorničke postavke,
37. Timer – odabirom tipke Menu nakon OSD postavki imamo mogućnost uređivanja vremena.
38. Information – informacije o streamu ( ime programa, provider, audio/video pidovi ).
39. Information – About - osnovne informacije prijemnika i zadnje verzije software-a.

## UPUTE ZA UPORABU

# AMIKO VIPER SLIM



## SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

### Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute

Ne opterećujte dodatno utičnice ili produžne kablove zbog opasnosti od strujnog udara ili vatre

Pazite da unutrašnjost prijemnika ne dođe u dodir sa tekućinama  
Isključite prijemnik iz utičnice ukoliko želite očistiti njegovu površinu. Za čišćenje koristite mekanu krpu

Ne postavljajte prijemnik na mjesto koje je pod direktnim udarom sunčeve svjetlosti ili blizu jakog izvora topline

Ne stavljajte drugi električni uređaj na prijemnik

Prijemnik nije predviđen za uporabu na otvorenom

Zaštite strujni kabel od deformiranja (savijanje, gašenje)

Izgasite prijemnik u slučaju grmljavine ili ukoliko neće biti korišten dulje vrijeme

Servis obavljajte isključivo kod ovlaštenog servisera

Upozorenje: Ovaj uređaj smiju otvarati samo stručne osobe. Otvaranjem poklopca ili pokušajom korisnika da na neki drugi način sam servisira uređaj može rezultirati po život opasnim ozljedama od električnog udara ili rizikom od izazivanja požara

Na površinu prijemnika ne stavljajte izvore vatre poput voštanih svjeća ili sl.

Na prijemnik ne spajajte druge uređaje koji za to nisu predviđeni jer to može prouzročiti oštećenje i/ili ozljede



OPREZ: Opasni napon!



VAŽNA  
NAPOMENA!

## CAUTION

OPREZ: Veliki rizik od električnog udara! NE OTVARAJ!

Da biste izbjegli rizik od električnog udara ne skidajte poklopce s gornje i donje strane prijemnika. Za to je u slučaju potrebe ovlaštena jedino stručna osoba.

## DALJINSKI UPRAVLJAĆ



## PREDNJI PANEL



## STRAŽNJI PANEL



Neispravno korištene baterije mogu prouzročiti koroziju ili curenje tekućine iz istih. Molimo Vas da se držite slijedećih uputa:

1. Prilikom postavljanja baterija u daljinski upravljač pazite da ne pogriješite polaritet
2. Ne ostavljajte potrošene baterije u daljinskom upravljaču
3. Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ukoliko prijemnik neće biti korišten dulje vrijeme
4. Baterije ne mojte rastavljati, zagrijavati, spajati u kratki spoj
5. Ukoliko su potrošene baterije bacite u za to predviđen kontejner
6. Ne kombinirajte nove baterije s polupraznim, korištenim baterijama ili baterijama drugog tipa
7. Ukoliko se iz baterija izlije tekućina unutar daljinskog upravljača, izvadite baterije, zamjenite ih novim, a stare bacite u odgovarajući kontejner

## POSTAVLJANJE BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

Otvorite poklopac na daljinskom upravljaču te koristeći se oznakama + i - umetnute AAA baterije poštujući napisani polaritet.

## DODATNA UPOZORENJA

Neprekidno paljenje i gašenje može našteti prijemniku. U slučaju potrebe kontinuiranog paljenja i gašenja pazit da razmak između ove dvije radnje bude najmanje 1 minuta. Naponska mreža na koju priključujete prijemnik mora biti ista koja je naznačena na stražnjoj strani prijemnika. U suprotnom prijemnik neće raditi, a vrlo vjerovatno će doći i do težeg oštećenja.

## SPAJANJE SISTEMA

Spojite VIDEO, AUDIO ili TV SCART na odgovarajuće ulaze na TV prijemniku. Postavite F konektore s obje strane koaksijalnog kabla te spojite jedan kraj na LNB na satelitskoj anteni, a drugi na prijemnik na "SAT IN" ulaz.