

GM-7138 STAR

Korisničke upute

Prije uporabe ovog proizvoda, pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za daljnu uporabu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj je uređaj namijenjen za uklanjanje dlaka iz nosa, uha, s vrata i obrva. Koristite ovaj uređaj samo za njegovu osnovnu namjenu.
- Namijenjen je za kućnu uporabu i nije prikladan za uporabu u komercijalne svrhe (u brijateljima itd.)
- Nemojte koristiti trimmer na djeci. Uređaj držite izvan dohvata djece. Baterija može biti vrlo opasna ako se proguta. Stoga držite bateriju i trimmer izvan dohvata djece. Ako je baterija progutana, odmah potražite savjet liječnika.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i djecu osim ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Električni uređaj nije igračka za djecu. Stoga aparat koristite i čuvajte izvan dohvata djece. Djeca ne prepoznaju opasnost koja se odnosi na rukovanje električnim uređajem. Ne dopustite da mrežni kabel visi s uređaja. Držite ambalažne vrećice dalje od djece - opasnost od gušenja
- Ne stavljajte trimmer više od 0,5 cm u uho ili nosnicu jer biste mogli ozlijediti ušni bubnjić ili sluznicu nosa.
- Prije uporabe ovog trimera, provjerite je li glava za rezanje pravilno postavljena.
- Baterija koja se isporučuje s trimerom ne smije se ponovno puniti ili ponovno aktivirati na drugi način, otvarati, bacati u vatru ili kratko spojati.
- Prilikom čišćenja uređaja provjerite je li poklopac odjeljka za baterije čvrsto zatvoren.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Isključite uređaj nakon uporabe, vratite glavu za rezanje na trimmer (ako je uklonjena) i stavite zaštitnu kapicu.
- Odmah uklonite potrošenu bateriju iz uređaja jer može procuriti i prouzrokovati štetu.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen.

DIJELOVI UREĐAJA:

1. Tijelo trimera
2. Prekidač za uključivanje / isključivanje
3. Postolje
4. Glava trimera za obrve
5. Glava trimera brade



Umetanje baterije:

Provjerite je li prekidač uređaja postavljen na OFF. Jednostavno odvrnite podnožje tijela trimera za pristup odjeljku za baterije. Umetnite bateriju jednu pored druge, kao što je prikazano, pazeći na polarite (+) i (-) naznačen unutar odjeljka za bateriju. Ovo je važno jer trimmer neće raditi ako je baterija umetnuta neispravno. Vratite poklopac odjeljka za bateriju i pričvrstite ga.

Važno:

Bateriju ne treba ostavljati u uređaju, ako se uređaj ne koristite duže vrijeme. Da biste spriječili koroziju baterije, uređaj treba držati na suhom. Istrošenu bateriju treba odmah ukloniti i zbrinuti na odgovarajući način. Sa ovim uređajem nemojte koristiti punjive baterije. Niži napon u punjivim baterijama smanjuje učinkovitost.

Upotreba proizvoda:

Uklanjanje dlačica iz nosa

Uključite trimmer i pažljivo ga umetnite u prednji dio nosnice.

Uklonite dlačice pažljivim pomicanjem trimera kružnim pokretima.



Uklanjanje dlačica iz uha

Uključite trimmer i pažljivo ga umetnite u vanjske dio uha.

Uklonite dlačice pažljivim pomicanjem trimera na uhu.



Brijanje

Uključite uređaj. Započnite ispod brade i, prateći liniju čeljusti prema uhu.

Uklanjanje dlačica sa obrva

Uključite uređaj. Pažljivo usmjerite rezne rubove prema dlaci duž linije obrva koje strše.

Za najbolje rezultate ne koristite trimmer da odredite definiciju cijele obrve.



Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite uređaj. Obrišite vanjsku stranu uređaja mekom, vlažnom krpom. NE uranjajte vaš uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ako se uređaj neće koristiti više od 3 tjedna, izvadite bateriju iz uređaja. Za čišćenje rezne ploče, potrebno je jednostavno okrenuti sječivo na desnu stranu kako biste izvadili cijelu oštricu, uklonite sve dlačice koje su preostale u sječivu pomoću isporučene četke za čišćenje i nakon toga očistite nož za rezanje pod mlazom vode. Uvijek držite nož potpuno suhim, prije nego što ga ponovo stavite na svoj uređaj. Nikada ne perite oštricu pod mlazom vode kada je montirana na trimmer.

Specifikacija

1 x 1,5 V DC (baterija)

Radni vijek: 7 godina



WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati. Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad. Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliži zbirni mjesto