

KORISNIČKE UPUTE



VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

- Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu prije korištenja proizvoda.
- Ovaj je uređaj vodootporan, što znači da se može prati pod vodom. Međutim, preporučujemo da ga ne ostavljate dulje vrijeme u vodi ili vlažnim mjestima. (Slika 1)
- Dodatak oštice za brijanje može se prati.

PODSJETNIK

- Brijanje 20 minuta nakon jutarnjeg ustajanja može vam održavati lice čistim jedan dan.
- Glava brijača privlačno je mjesto za bakterije. Molimo redovito ga čistite.
- Aparat za brijanje ne smije koristiti više osoba, posebno s drugim osobama koje imaju bilo kakve kožne bolesti.

PUNJENJE

- Povezani napon ovog proizvoda je 5V = 1A
- Držite proizvod pri temperaturi od 5 ° C do 35 ° C tijekom punjenja. Tijekom punjenja uređaj nemojte stavljati na mjesta na kojima ga izravno sunča sunčeva svjetla ili na pretjerano vruća mjesta. (Slika 2)
- Jednostavno napunite brijač tako što ćete izravno spojiti kabel punjača. (slika 3)
- Uobičajeno vrijeme punjenja brijača je 1,5 sati, a vrijeme brijanja oko 60 minuta nakon što je potpuno napunjen.
- Nakon što se baterija potpuno napuni, na digitalnom zaslonu prikazat će se 60, tada izvucite kabel za punjenje.
- Kada digitalni zaslon prikazuje vrijednost ispod 10, indikator ili svjetlo trepću. To znači da je baterija preniska, trebali biste napuniti uređaj. (Slika 4)
- Nakon potpunog punjenja, isključite punjač iz aparata za brijanje, inače bi prekomjerno punjenje moglo pokvariti vijek trajanja baterije aparata za brijanje.

DIJELOVI UREĐAJA



1. Pojedinačna plutajuća glava
2. Otpustite gumb
3. Gumb za uključivanje / isključivanje
4. LCD zaslon
5. Trimer
6. Podesivi češalj za brijanje
7. Klizni mehanizam
8. Adapter
9. Četka za čišćenje

VAŽNA OBAVIJEST

Molimo pažljivo pročitajte upute prije upotrebe proizvoda.

Držite električni brijač na suhom mjestu.

Brijač je moguće čistiti pod vodom, ali nemojte ga dugo stavljati pod vodu (Slika 1).

Možete pronaći upute, jamstvenu karticu, servisnu karticu, četku za čišćenje, kabel za napajanje, molimo zadržite ovaj pribor.

VIŠEFUNKCIONALNI ALATI

- Aparat za brijanje možete pokrenuti uključivanjem prekidača za napajanje. Uključit će se prikazani digitalni zaslon. Numerička vrijednost od 0 do 0 predstavlja trenutni preostali postotak baterije. Kada je baterija ispod 10, napunite uređaj. (Slika 4)
 - Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje 3 sekunde da zaključate brijanje. Tada će zasvijetliti indikatorska lampica brave, izbjegavajući probleme ako slučajno uključite brijač. Možete ga pritisnuti 3 sekunde da biste ga otključali. (Slika 4)
 - Indikator zaštite zasvijetlit će ako je brijač blokiran. Ako se to dogodilo, samo okrenite brijač i otvorite glavu brijača kako biste pažljivo provjerili i očistite brijač, a zatim brijač možete ponovo uključiti. Nema svjetla koje podsjeća na blokiranje ako se brijač vrati u normalu. (Slika 4)
 - Stroj je opremljen rotacijskom glavom za rezanje s tri oštrice i glavom za trimmer za kosu. (Slika 5,6)
 - Kad trebate zamijeniti glavu, povucite originalnu glavu prema dolje i izravnajte novu glavu. (Slika 5,6)
- Nakon upotrebe, preostale glave treba pravilno čuvati za sljedeću upotrebu.

KORIŠTENJE TRIMA ZA KOSU

Glave trimera uglavnom su za podrezivanje kose na sljepoočnicama, oblikovanje brkova i dlačica na vratu. (Glava za rezanje također se može koristiti izravno, bez ograničavanja češlja, u svrhu uklanjanja dlaka.)

KORIŠTENJE GRANIČNOG ČEŠLJA:

1. Uređaj se isporučuje u paketu s 5 vodilica za kosu (1-5 mm respektivno) na brkove i sljepoočnice. (Slika 7,8)
2. Prvo odaberite vodilicu za kosu prikladnu za potrebnu duljinu, poravnajte vodilicu za kosu s alatom za šišanje kose i instalirajte prema smjeru prikazanom na slici dok vodilica za kosu čvrsto ne sjedne.
3. Pritisnite gumb za otpuštanje i iskačuci uređaj
4. Isperite jedinicu pod vodom ili četkom očistite komoru za kosu
5. Osušite pribor za kosu i oštricu prije ponovnog sastavljanja jedinice za brijanje.

ČIŠĆENJE

- Čišćenje jedinice za brijanje.
 - 1- Čišćenje jedinice za brijanje svaki tjedan.
 - 2- Čišćenje gornjeg dijela uređaja četkicom za dovod.
 - 3- Pritisnite gumb za otpuštanje i jedinica POP-UP_
 - 4- Isperite jedinicu pod vodom ili četkom očistite komoru za kosu_
 - 5- Osušite pribor za kosu i oštricu prije ponovnog sastavljanja jedinice za brijanje.
- Čišćenje noža za brijanje
 - 1- Čišćenje oštrice brijača.
 - 2- Pritisnite gumb za otpuštanje, komponenta glave brijača POP-UP, skinite sustav oštrica brijača_
 - 3- Uklonite fiksni nosač (pritisnite dva gumba fiksnog nosača kako ga pokazuje strelica da biste ga uklonili) (slika 11)
 - 4- Uklonite oštricu i mrežu s glave za brijanje (Napomena: Oštrica se prilagođava mreži pojedinačno, ako se koriste u drugoj mreži, njihova učinkovitost može se smanjiti.) (Slika 12)
 - 5- Čišćenje oštrica četkom. (Slika 13)
 - 6- Čišćenje mreže četkom. (Slika 14)
 - 7- Glave za brijanje također možete očistiti alkoholom po potrebi. A glave za brijanje trebali biste podmazati kapljicom ulja za šivaće strojeve nakon čišćenja kako biste izbjegli oštećenja oštrice.
 - 8- Vratite noževe i mreže u kućište. (Obratite pažnju na ureze i utore)
 - 9- Kad završite s montažom, uključite brijač da biste provjerili, ugodno iskustvo i mala buka znači pravilno sastavljen.

- Nanesite ulje na oštricu

Ako ovaj proizvod koristite često, obratite pažnju na nanošenje ulja na glavu. Upotrijebite nekorozivno ulje, poput posebnog ulja ili ulja za šivaće strojeve.

UKLANJANJE BATERIJE

- Baterije u ovom proizvodu sadrže tvari koje mogu zagađivati okoliš. Ako želite odbaciti brijač, otvorite stražnji poklopac, izvadite bateriju i odnesite je u određeno postrojenje za recikliranje. (Slika 15, 16)
- Prije uklanjanja baterije brijač mora biti isključen i mora biti osigurano da je baterija prazna. Ako je preostala snaga, uključite brijanje dok ne prestane raditi.
- Izvadite bateriju.
- Nakon uklanjanja baterije, NE pokušavajte puniti uređaj.



WEEE


Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.
Ne odlažite ovaj proizvod kao nesortirani komunalni otpad.
Molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinu za najbliže zbirno mjesto.

SPECIFIKACIJE

Napon: 100 - 240 V AC, 50 / 60Hz,

Izlaz: 5.0 V DC 1000 mA

Klasa zaštite od strujnog udara: III



Samo za adapter

