AMIKO WR-558 // KORISNIČKE UPUTE

SKLAPANJE UREĐAJA



Spojite 2.4G antenu u 2.4G RP-SMA konektor Povežite RJ45 kabel u RJ45 Port Provedite kabel RJ45 kroz držač Zavrnite držač Utaknite gumenu brtvu na držač Zavrnite spiralni poklopac Provucite RJ45 kabel kroz poklopac Zavrnite držač Utaknite gumenu brtvu na držač Zavrnite spiralni poklopac

SPAJANJE - PRVA OPCIJA



preporučuje se za veće udaljenosti



A1. Pričvrstite uređaj za držač

- A2. Uključite uređaj
- A3. Spojite jedan kraj Ethernet kabla na POE priključak konvertera A4. Spojite jedan kraj Ethernet kabela na "LAN DATA IN" priključak POE konvertera, a drugi kraj na "LAN" priključak vašeg rutera
- A5. Priključite napajanje u "DC24V" priključak POE konvertera, zatim priključite strujni adapter u električnu utičnicu
- A6. Zatim uključite uređaj pritiskom na gumb "ON/OFF"

Click the Wi-Fi icon in the top rig comer of the screen, and conner to the Device's network: Wireles

SPAJANJE UREĐAJA

1. Unplug the Etherne computer (if any).

2. Click the Wireless h

đ

Click the refresh loon and cont

?. B () at

•

al

- Preporučujemo za veće udaljenosti 1. Isključite ethernet kabel sa vašeg PC-a 2. Kliknite na "Wireless Network Connection ikonicu u taskbaru Unplug the Ethemet cable wour commuter (if any)
 - 3. Kliknite na refresh ikonicu, a zatim na Connect (Wireless-N)

PAŽNJA:

- 1. Pazite da koristite certificirani CAT5e / CAT6 Ethernet kabel s RJ45 konektorima.
- 2. Provjerite je li dužina Ethernet kabela manja od 60 metara (196 stopa).
- Podržava pasivno POE napajanje putem Ethernet kabela.

Podržava pasivno PoE napajanje putem Ethernet kabla

PROMJENA LOZINKE



ZABILJEŠKA: zadana lozinka uređaja je "admin", preporučujemo da promjenite zadanu lozinku.

- 1. U web preglednik unesite http://ap.setup
- 2. Kliknite na "Setup > Login password"
- 3. Unesite staru lozinku, zatim unesite novu lozinku i kliknite na "Apply"

KONFIGURACIJA



- A8. U web preglednik unesite *http://ap.setup* unesite "admin" malim slovima za logiranje
- A9. Kliknite na "Wizard"
- A10. Kliknite na "AP (LAN Bridge)
- A11. Izaberite "Sequrity Type"
- A12. Unesite lozinku za vašu mrežu.

SPAJANJE - DRUGA OPCIJA



B1. Molimo pogledajte:

- A1, A2, A3, A4, A5, A6 B2. Spojite uređaj
- (opisano u A7)
- B3. Kliknite na "Wizard"
- B4. Kliknite na "Repeater"
- B5. Na vašem routeru izaberite Wi-Fi SSID i unesite lozinku.
- B6. Ovjerite postavke i kliknite na "Connect" Signalne LED-ice za WiFi bi trebale svijetliti što označava uspješnu konekciju.

PROMJENA LOZINKE



ZABILJEŠKA: zadana lozinka uređaja je "admin", preporučujemo da promjenite zadanu lozinku.

- 1. U web preglednik unesite *http://ap.setup*
- u polje address unesite admin (malim slovima)
- 2. Kliknite na "Setup > Login password"
- 3. Unesite staru lozinku, zatim unesite novu lozinku i kliknite na **"Apply"**



- 1. Uključite uređaj u električnu utičnicu na pola puta između vašeg rutera (Host Wi-Fi) i mjesta bez Wi-Fi signala. Lokacija koju odaberete mora biti unutar raspona postojećeg Wi-Fi hosta.
- 2. Pričekajte dok se uključe LED indikatori WLAN-a. Ako je signal slab, premjestite ga bliže usmjerivaču kako biste postigli dobru (ili bolju) kvalitetu signala.
- a) Pomoću telefona pronađite idealno mjesto za uređaj.
- b) Ako je Wi-Fi signal vašeg telefona (primljen s rutera) viši od 3 razine, to je idealno mjesto za instaliranje uređaja. Ako ne, predlažemo da se približite ruteru radi boljeg Wi-Fi signala.



Firmware Upgrade

Nadogradnja firmvera može riješiti greške na uređaju. Međutim, NE preporučujemo nadogradnju firmvera uređaja ako radi normalno.

- 1. Kliknite "Setup-> Upgrade Firmware".
- 2. "Browse" da biste pronašli preuzetu datoteku firmvera.
- 3. "Apply" i pričekajte da se nadogradnja ugrađenog softvera dovrši.

Jamstvo prestaje ako ste prekinuli postupak nadogradnje.