


Quick Installation Guide

TL-WA854RE

- WPS Opcija 1: Korištenje WPS-a
Opcija 2: Korištenje web preglednika



LED indikacija

RE

On: Extender je povezan s routerom.

Trepće: WPS veza je u procesu.


Off: Extender nije povezan s routerom.

Wireless

On/Off: bežična funkcija extendera je uključena ili isključena.

Power

On/Off: Napajanje extendera je uključeno ili isključeno.



Signal

Označava Wi-Fi vezu između extendera i routera. Više upaljenih LED dioda ukazuje na bolju jačinu signala

Opcija 1:

Opcija 1: Korištenje WPS-a

Vaš router bi trebao podržavati WPS. U suprotnom, upotrijebite opciju 2.

1

Uključivanje

Uključite pored routera




2

Povezivanje

① Pritisnite tipku WPS na routeru

② Pritisnite «A» tipku

③



RE LED dioda bi trebala prijeći iz stanja treperenja u "On"




1. Neki ISP gateway prema zadanim postavkama onemogućuju WPS funkciju, ako WPS metoda ne uspije, upotrijebite Opciju 2;
2. Ako RE LED dioda ne pređe iz stanja treperenja u stanje "On", upotrijebite Opciju 2

3

Pozicioniranje

① Uključite extender na pola puta između routera i zone bez Wi-Fi-a.

② Pričekajte dok Signal LED diode ne zasvijetle. Provjerite je li extender na lokaciji s 3 ili više LED-a. Ako ne, **premjestite ga bliže routeru** kako biste postigli bolju kvalitetu signala.



Odaberite mjesto udaljeno od Bluetooth uređaja i ostale kućanske elektronike, poput bežičnog telefona, mikrovalne pećnice, monitora za bebe itd., kako biste smanjili ometanje signala.



Proširena mreža dijeli isti SSID (naziv mreže) i lozinku kao i vaša mreža.

Često postavljena pitanja (FAQ)

Q1. Što trebam učiniti ako moj router nema WPS tipku?

A: Upotrijebite Opciju 2. za konfiguraciju ekstendera.

Q2. Zašto RE LED ne svijetli nakon što dovršim Opciju 2.?

A1: Možda ste pogrešno unijeli lozinku routera, prijavite se i potvrdite lozinku za bežičnu mrežu.

A2: Extender je možda izvan dometa, pomaknite ga bliže routeru.

Q3. Zašto ne mogu vidjeti stranicu za prijavu nakon unosa <http://tplinkepeater.net> u preglednik?

A1: Provjerite je li računalo povezano na mrežu ekstendera.

A2: Provjerite je li vaše računalo postavljeno za automatsko dodjeljivanje IP adrese.

Q4. Kako mogu resetirati ekstender?

A: Dok je extender uključen, pomoću igle pritisnite tipku RESET dok se sve LED diode ne upale, a zatim otpustite tipku.

Opcija 2:

Opcija 2: Korištenje web preglednika

Uključivanje



Uključite pored routera



2

Prijava


- 1 Odspojite svoju Ethernet (žičnu) vezu s računalom. Kliknite ikonu Wi-Fi na programskoj traci i povežite se s mrežom extendera (TP-LINK_Extender_XXXXXX).
- 2 Pokrenite web preglednik i upišite <http://tplinkrepeater.net> u polje za URL te upotrijebite admin (malim slovima) za korisničko ime i lozinku za prijavu.




Ako se prozor za prijavu ne pojavi, pogledajte FAQ > Q3

Konfiguracija

- 1 Kreirajte novo korisničko ime i lozinku za prijavu na web stranicu za upravljanje, a zatim kliknite **Confirm**.
- 2 Odaberite regiju, a zatim kliknite **Next**.
Prema FCC propisima, svi Wi-Fi proizvodi koji se prodaju u SAD-u su fiksni za američku regiju.
- 3 Odaberite router 2,4 GHz svoje host mreže i unesite lozinku, a zatim kliknite **Next**.




- 4 Kopirajte SSID hosta ili ga prilagodite za proširenu mrežu od 2,4 GHz, a zatim kliknite **Next**.



- 5 Potvrdite postavke i kliknite **Finish**. RE LED bi se trebao da svijetli.

Pozicioniranje

- 1 Uključite extender na pola puta između routera i zone bez Wi-Fi-a.



- 2 Pričekajte dok **Signal** LED diode ne zasvijetle. Provjerite je li extender na lokaciji s **3 ili više LED-a**. Ako ne, **premjestite ga bliže routeru** kako biste postigli bolju kvalitetu signala.



Odaberite mjesto udaljeno od Bluetooth uređaja i ostale kućanske elektronike, poput bežičnog telefona, mikrovalne pećnice, monitora za bebe itd., kako biste smanjili ometanje signala.

Proširena mreža dijeli isti SSID (naziv mreže) i lozinku kao i vaša mreža, ali može imati drugačiji naziv bežične mreže ako ime prilagodite tijekom konfiguracije.