





Mini MX

Korisničke upute

Sadržaj Mini MX-a



⚠ Napomena: Molimo aktivirajte MOZA Mini MX pomoću MOZA App prije prve upotrebe. Inače, normalne radne funkcije mogu biti ograničene.

Preuzmite APP


Možete skenirati QR kod da biste izravno preuzeli "MOZA Genie" ili možete pretražiti "MOZA Genie" u trgovini APP i na Google Playu. (Skenirajte QR kod u nastavku da biste preuzeli APP)




1. Prilagođena aplikacija "MOZA Genie" za Mini MX može vam pomoći da bolje iskoristite razne funkcije kardanskog sklopa.
2. Redovito provjerite ima li najnovije verzije aplikacije MOZA Genie. Obavezno postavite automatsko ažuriranje na mobilnom pametnom telefonu.

Montaža i uravnoteženje

Savijanje



Otključajte kardan kako je prikazano na ilustraciji. Stavite mobilni u držač telefona s kamerom okrenutom prema van. Namjestite držač telefona da telefon bude izravan u prirodnom stanju.



Punjenje

1. MOZA Mini MX ima ugrađenu litijevu bateriju. Prije prve uporabe do kraja ga napunite kako biste osigurali nesmetan rad baterije.
2. Kad indikator napajanja počne bljeskati, razina baterije je manja od 20%. Molimo, napunite ga na vrijeme.
3. Uz univerzalni priključak Type-C, Mini MX može se puniti i telefonskim punjačem i bankom napajanja.
4. Baterija će se automatski prestati puniti kad se potpuno napuni. Isključit će se plava lampica. Odvojite punjač.
5. Kad indikator napajanja počne bljeskati, razina baterije je manja od 20%. Molimo, napunite ga na vrijeme.

Pokazatelji razine napunjenosti baterije

- Sve uključene plave LED diode: 70% -100% razine baterije
- Dvije plave LED diode uključene: 40% -70% razine baterije
- Uključena jedna plava LED: 20% -40% razine baterije
- Treptanje: ispod 20% razine baterije
- Treptanje: plavo svjetlo: punjenje
- Isključeno plavo svjetlo: punjenje je završeno



Povezivanje s aplikacijom MOZA Genie

Pogledajte ilustraciju na stranici P2, instaliranje telefona i balansiranje gimbala. Dugo pritisnite funkcijsku tipku 3 s da biste uključili kardan, uključili Bluetooth telefona, pokrenuli MOZA Genie App. Kliknite ikonu Bluetooth na glavnom sučelju aplikacije MOZA Genie da biste potražili uređaje koji se mogu povezati, a zatim odaberite uređaj s prefiksom veze kao Mini MX. Nakon uspješne veze gimbal će automatski ući u sučelje snimanja.

Mini MX aktivacija

Uđite u glavno sučelje APP-a da biste odabrali kardan koji želite povezati, pojaviti će se okvir za upit za aktivaciju, kliknite Aktiviraj. Nakon završetka aktivacije, kardan će raditi normalno. Ako aktivacija ne uspije, pokušajte ponovno aktivirati, ako ponovno ne uspije, slijedite upute za kontaktiranje korisničke službe.

Funkcija tipke (MOZA Genie App Control) Gumb Fn

Fn gumb

Dugi pritisak: uključeno / isključeno
Uključite i uđite u stanje čekanja (telefon nije očišćen / otključan)
Pojedinačni pritisak: zatvarač; snimanje / zaustavljanje buđenja (gimbal u stanju čekanja)
Dvostruki pritisak: prebacivanje u video način / foto način
Triput pritisnite: Prebacivanje vodoravnog i okomitog načina



Joystick

Pomicanje prema gore: kamera telefona ide prema gore
Pomicanje prema dolje: kamera telefona se spušta prema dolje
Pomicanje ulijevo: kamera telefona ide ulijevo

Pomaknite se udesno: kamera telefona ide udesno

Početni način rada: Pomicanje ulijevo, osa se okreće u smjeru kazaljke na satu
Pomaknite se udesno, osa se okreće u smjeru kazaljke na satu

Zoom +

Kliknite i držite: Povećajte
Pojedinačni pritisak: slijedi nagibanje
Dvaput kliknite: Automatski zumirajte do maksimuma

Zoom -

Pritisnite i držite: Umanji
Pojedinačni pritisak : FPV način rada
Dvaput kliknite: Automatski umanjiti na minimum
Početni način rada: Pritisnite navigacijsku tipku ulijevo i desno u načinu FPV za kontrolu smjera rotacije

Pametni okidač

Pritisnite i držite: način zaključavanja sve
Kliknite: Inteligentno slijedite središte snimke.
Dvaput kliknite: Preusmjeri i centriraj i izadi iz trenutnog načina rada.



⚠ Napomena: Mini MX može koristiti originalni fotoaparati vašeg pametnog telefona za fotografiranje, snimanje / zaustavljanje. Međutim, istaknutim načinima rada gore navedenih funkcija nije moguće upravljati bez aplikacije. Preporuča se upotreba aplikacije MOZA Genie. Kad se povežete s aplikacijom, pojaviti će se obavijest koja vas obavještava na koji je način rada prebačen.

Nadogradnja firmvera

Držite tipku ZOOM-, a zatim istovremeno pritisnite tipku Fn, indikator će zasvijetliti odozgo prema dolje. Tada stabilizator ulazi, stabilizator ulazi u način nadogradnje softverskog softvera, povezuje APP i kliknite Nadogradnja softvera.

Bluetooth resetiranje

Kada ne možete tražiti Mini MX Bluetooth na telefonu, uključite gimbal, držite tipku +, a zatim istovremeno pritisnite tipku za napajanje dok se napajanje ne uključi indikator fl pepeo. Tada je Bluetooth resetiranje uspješno.

Specifikacija proizvoda

Nosivost	280g
Težina	412g
Dimenzije kardana (D * Š * V mm)	Nepresavijeno: 120*120*265 Preklapljeno: 145*50*180
Podržani telefon	Širina: 60 ~ 88mm Težina: 143~280g
Život baterije	24 h (Referentno trajanje baterije ispod test s dobro uravnoteženim kardanom.)
Specifikacije baterije	Radna snaga: 7.4V Kapacitet baterije: 2000mAh
Vrijeme punjenja	2.5-sata
Mehanički domet	Pan: 340° Svitak: 300° Nagib: 140°