



LanoTM
fe1

PUW 001

Prijenosno glačalo na paru

Korisničke upute

UPOZORENJE:

Uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu.

Uređaj NIJE namijenjen za komercijalnu/profesionalnu upotrebu.

Uređaj NIJE namijenjen za upotrebu vani.

Napomena! Prije upotrebe morate se upoznati s ovim priručnikom kako biste izbjegli nesreće i osigurali pravilnu upotrebu uređaja. Priručnik treba čuvati i skladištiti tako da je uvijek lako dostupan.

I. SIGURNOSNE UPUTE

1 - Prije upotrebe provjerite odgovara li napon na tipskoj pločici lokalnim parametrima napajanja, imajući na umu da oznaka AC znači izmjeničnu i DC istosmjernu struju.

2 - U potpunosti odmotajte i ispravite kabl za napajanje pre upotrebe.

3 - Uvjerite se da kabl za napajanje i utikač nemaju vidljivih oštećenja.

4 - Uvjerite se da kabl za napajanje nije postavljen nad otvorenim plamenom ili drugim izvorom topline, kao ni preko oštri rubova koji mogu oštetiti izolaciju.

5 - Prije prve upotrebe uklonite sve elemente pakiranja.

Napomena! Kućište s metalnim elementima može uključivati jedva vidljivu zaštitnu foliju navučenu na te dijelove, koju je potrebno ukloniti.

6 - Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima bez prisustva kvalificiranih ili iskusnih osoba i uvijek ga treba koristiti u skladu s uputama za upotrebu.

UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja o uređaju, SAMO ako ge koriste pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako dobili su upute o sigurnoj upotrebi aparata i svjesni su opasnosti povezane s njegovom upotrebom. Deca se ne smiju igrati sa aparatom. Operacije čišćenja i održavanja ne smiju izvoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ti se zahvati izvode pod nadzorom.

7 - Ne ostavljajte aparat bez nadzora tokom rada.

8 - Nemojte uranjati uređaj i kabl za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

9 - Kada se uređaj ne koristi, uvijek ga morate isključiti iz električne utičnice.

10 - Prilikom vađenja utikača iz utičnice, nemojte povlačiti kabl, već utikač.

11 - NIKADA NE POSTAVLJAJTE METALNE PREDMETE unutar uređaja.

12 - Zapamtite da se neki dijelovi uređaja i kućišta jako zagrijevaju tokom rada. Budite oprezni i ne dodirujte ih - možete se opeći. Samo je ručka uređaja izrađena od toplinski izolacijskih materijala. Stoga držite uređaj za ručke dok je vruć.

13 - Uređaj koristite samo na suhoj i stabilnoj površini.

14 - Nikada ne prekrivajte uređaj koji radi ili nije ohlađen.

15 - Upamtite da toplošnim elementima uređaja treba vremena da se potpuno ohlade.

16 - Uređaj je IEC zaštite klase I i uvijek ga treba uključiti u utičnicu sa zaštitnom iglom za uzemljenje.

17 - Uređaj treba isključiti kada se puni vodom.

18 - NEMOJTE dodavati agresivne kemikalije, alkohol ili ocat u spremnik za vodu. 19 — 19 - NEMOJTE uključivati uređaj bez vode u spremniku

20 -  "Oprez! Vruća površina"-Temperatura površine može biti viša dok uređaj radi, što znači da se elementi kućišta mogu značajno zagrijati tokom rada, PAŽLJIVO pri radu s uređajem !!!

21 - Ne koristite uređaj u blizini izvora vode, kade, tuša, bazena itd.

22 - Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim korištenjem aparata

Iz sigurnosnih razloga, preporučuje se da električno ožičenje bude opremljeno zaštitnim prekidačem od 30 mA.

Napomena: Ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, uvijek ih treba zamijeniti ili popraviti u specijaliziranom servisu.

NAPOMENA: NIKADA nemojte usmjeravati tok pare prema ljudima, životinjama, biljkama i drugim živim bićima ili predmetima osim odjeće.

Odjeću treba objesiti na vješalicu dok koristite uređaj.

Ne držite odeću nezaštićenom rukom.

NE KORISTITE uređaj bez vode.

UPOZORENJA

1 - Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili radi nepravilno.

2 - Ne koristite uređaj ako je pao s visine i ako primijetite vidljive znakove oštećenja.

3 - Nemojte koristiti produžne kabele ili druge električne utičnice koje ne zadovoljavaju trenutne električne standarde i kodove.

4 - Popravke, uklanjanje ili zamjenu bilo kojih dijelova uvijek treba izvesti u posebnom objektu.

5 - U slučaju da se vanjske komponente, poput električnih kontakata, utikača ili kabela, namoče, obavezno osušite grijač za vodu i njegove elemente prije upotrebe.

6 - Nikada ne rukujte aparatom mokrim rukama.

7 - Ako mislite da bi uređaj mogao biti pokvaren, NIKADA ga nemojte pokušavati sami popraviti.

8 - Ne koristite uređaj u kadi ili tušu, iznad umivaonika ili u blizini bilo kojeg drugog spremnika s vodom ili drugom tekućinom.


9 - Nikada ne perite uređaj u tekućoj vodi ili na bilo koji drugi način koji dozvoljava kapanje vode na uređaj.

10 - Nikada ne stavljajte uređaj spojen na utičnicu na vlažnu površinu.

11 - Prije priključivanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite jesu li mrežni parametri usklađeni s vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici uređaja.


II. DIJELOVI PROIZVODA

- 1) Kućište;
- 2) Teleskopska ručka;
- 3) Signalne lampice;
- 4) Dugme generatora pare;
- 5) Zaključavanje rezervoara za vodu;
- 6) Rezervoar za vodu;
- 7) Poklopac rezervoara za vodu;
- 8) Utikač za napajanje;
- 9) Vješalica;
- 10) Dodatak za osjetljivu tkaninu (četka);
- 11) Dodatak za debele tkanine (četka)



NAPOMENA Uređaj je dizajniran za rad samo u vertikalnom položaju. Nije prikladno za peglanje / osvježavanje odjeće na dasci za peglanje

NIKADA NE PEGLAJTE ODJEĆU KOJU NOSITE NA SEBI



III. PRIJE PRVE UPOTREBE:

- a) Uklonite zaštitnu foliju i sve ostale elemente ambalaže.
- b) Napomena! Metalni dijelovi mogu biti prekriveni teško vidljivom zaštitnom folijom. MORA se ukloniti
- c) Odmotajte i poravnajte kabel za napajanje.

Napomena: Uređaj može ispuštati dim i miris tijekom prve upotrebe, jer su neki elementi lagano podmazani i natopljeni tijekom proizvodnog ciklusa. To je normalno i trebalo bi prestati nakon nekog vremena.

IV. UPOTREBA

- a) Poravnajte ručku
- b) Otpustite bravu rezervoara za vodu i izvadite rezervoar
- c) Otvorite poklopac rezervoara i napunite ga vodom
- d) Zatvorite poklopac rezervoara
- e) Stavite spremnik u otvor na ručki i provjerite je li bravica pravilno zatvorena
- f) Ako je potrebno, postavite odgovarajući nastavak / četku

OPREZ Uvijek isključite aparat za peglanje na pari prije postavljanja ili promjene nastavka / četke

- g) Priključite utikač u odgovarajuću utičnicu - indikatorske lampice će zasvijetliti
- h) Nakon otprilike 30 sekundi, svjetla će se ugasi i aparat za peglanje na paru je spreman za upotrebu
- i) Držite aparat u okomitom položaju i pomoću dugmeta za generiranje pare generirajte mlaz pare usmjeravajući ga prema obješenom komadu odjeće. Držite glavu uređaja blizu odjeće dok se krećete gore -dolje. Kada koristite jedan od nastavaka, koristite iste pokrete, držeći glavu aparata direktno preko tkanine
- j) Za bolji učinak, pažljivo držite stranice odjeće i izvucite ih prema van. Pazite da mlaz pare ne bude usmjeren prema vašoj ruci. Para ispravlja i zaglađuje vlakna tkanine. Za bolji učinak preporučuje se pomicanje uređaja odozgo prema dolje
- k) Nakon završetka, isključite uređaj
- l) Pomoću ručke objesite ili odložite glavu na siguran način - držeći udaljenost od najmanje 30 cm od bilo kojeg predmeta sa svake strane. Uređaju treba vremena da se ohladi. Ispraznite rezervoar za vodu pre skladištenja.

V. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Uređaj čistite samo kada je hladan.

Očistite kućište i glavu vlažnom krpom ili spužvom.

Ne perite uređaj pod tekućom vodom. Prije upotrebe uređaj dobro osušite.

U slučaju taloženja kalcema u spremniku za vodu, možete miješati vodu s octom i u dobro prozračenoj prostoriji očistiti uređaj stvaranjem pare (mješavina vode i octa) dok se spremnik potpuno ne isprazni. Nakon završetka isključite uređaj i ostavite da se ohladi.

Nakon što se uređaj ohladi, očistite glavu vlažnom krpom

VI . SPECIFIKACIJA

Model: PUW 001

Napajanje: AC 220-240V 50-60Hz

Max. snaga: 1300 W



WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

