



LanoTM
fe1


EMS001

Masažer za vrat

Korisničke upute

Upustvo za korištenje

1. Masažer za vrat
2. USB kabl za punjenje
3. Dugme za prebacivanje
4. Ploča elektrode
5. Micro USB priključak za punjenje
6. Uključivanje/isključivanje dugim pritiskom.
Prekidač za način rada kratkim pritiskom



Specifikacija:

Napon: 5 V 1A
Nazivna snaga: 4 W
Vrijeme punjenja: 40-60 min
Radno vrijeme: 150 min
Baterija 800mAh
Radna temperatura: 37-43
Neto težina 120g_
Bruto težina 290g
Materijal ABS + nerđajući čelik

OPREZ

- Preporučuje se osobama starijim od 16 godina.
- Prije prve upotrebe provjerite je li baterija napunjena - ako se proizvod ne uključi, spojite uređaj na kabl za punjenje.
- Prije upotrebe proverite da li dugme radi ispravno
- Prije upotrebe isključite kabl za punjenje iz uređaja i utičnice.
- Stavite kabl u kutiju i pravilno ga spremite kada se ne koristi.
- Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i ne preporučuje se za medicinsku upotrebu.
- Površina ploča će se zagrijati prema odabranoj temperaturi.
- Za čišćenje uređaja koristite meku / finu krpu.
- Ako ste zabrinuti zbog zdravstvenih posljedica koje mogu nastati upotrebom ovog proizvoda, prije upotrebe se posavjetujte sa svojim ljekarom.
- Uređaj će se automatski isključiti 15 minuta nakon pokretanja. Preporučeno radno vrijeme: ne više od 30 minuta dnevno (2 x 15 minuta dnevno).
- Zabranjeno je koristiti uređaj na oštećenoj ili otečenoj koži.
- Ploče bi trebale biti u dodiru s kožom prilikom upotrebe proizvoda

UPOZORENJE

- Proizvod se koristi samo u području vrata.
- Ne postavljajte uređaj u blizini srca, grudi ili bilo kojeg dijela tijela osim onog koji je naveo proizvođač.
- Prilikom upotrebe proizvoda uklonite sve metalne / zlatne / srebrne i druge ogrlice, naušnice i predmete koji mogu dodirnuti ploče elektroda jer to može dovesti do ozbiljnog strujnog udara.
- Odmah prekinite upotrebu ako je površina pločice na bilo koji način oštećena.
- Ako se nakon upotrebe proizvoda ne osjećate dobro, odmah se obratite svom ljekar.
- Nemojte rastavljati, popravljati, modificirati, uranjati u vodu ili bacati uređaj u vatru.
- Proizvod nije igračka.

Prije upotrebe proizvoda, preporučujemo da se obratite ljekar u sljedećim situacijama:

- Pacijenti koji su na redovnom liječenju ili redovno uzimaju lijekove
- Ljudi sa srčanim problemima, pritiskom, problemima s cirkulacijom ili poremećajima mozga
- Sa tjelesnom temperaturom iznad 38 stepeni (groznica)
- U slučaju zaraznih bolesti.
- Osobe sa mentalnim i emocionalnim poremećajima ili pod stalnom psihološkom ili psihijatrijskom njegom.
- Ljudi koji imaju poteškoće u izražavanju svjesnosti.
- Ljudi koji imaju poremećaje percepcije uzrokovane dijabetesom
- Ljudi koji imaju alergija na ploče elektroda od nehrđajućeg čelika.
- Ljudi sa fizičkim, perceptivnim, mentalnim, iskustvenim ili kognitivnim nedostacima.

Nemojte skladištiti niti koristiti proizvod:

- Blizu visokofrekventnog elektromagnetnog izvora.
- Blizu zapaljivih tvari.
- Odmah pored beba ili djece koja nemaju razvijenu sposobnost izražavanja svijesti.
- Blizu ulja ili drugih tvari koje se lako zagrijevaju.
- Blizu uređaja za održavanje života, medicinska elektronička oprema, kao što je elektrokardiograf

- Na toplim i vlažnim mestima, kao što su kupatila.
- Dok spavate.
- Na mestima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti
- Na mestima sa visokom temperaturom i vlagom
- Na mestima gdje ima vode
- Na prašnjavim mestima

Nakon upotrebe proizvod treba čuvati na ventiliranom i suhom mjestu.

Sljedeće osobe ne bi trebale koristiti proizvod:

- Pacijenti sa malignim neoplazmama
- Pacijenti skloni krvarenju.
- Trudnice, dojilje
- Pacijenti sa akutnom gnojnom upalom
- Pacijenti sa pejsmejkerima.
- Pacijenti sa implantiranim pločama / vijcima / metalnim dijelovima

Punjenje

- Za punjenje koristite originalni kabl uključen u pakovane.
- Izlazni napon napajanja bi trebao biti 5 V
- Proizvod ne radi dok se baterija puni. Dok se masažer puni, aplikacija se diskonektuje od uređaja. Nakon punjenja, uparite uređaje ponovo.

Preuzimanje i instalacija aplikacije

1. Preuzmite aplikaciju prema modelu vašeg sistema mobilnog telefona, na sljedeći način:

Android sistem (podržava Android 4.4 i novije verzije)

Metoda 1: Skenirajte QR kôd i preuzmite aplikaciju.



Metoda 2: Preuzmite i instalirajte aplikaciju u Google play store-u, potražite ključnu riječ: „SMTALY CARE“.

IOS sistem (podržava IOS 10.0 i novije verzije)

Metoda 1: Skenirajte QR kôd za preuzimanje



Metoda 2: Idite u App Store da preuzmete i instalirate aplikaciju, ključna riječ za pretraživanje: „SMTALY CARE“.

Interfejs aplikacije

B. Izbor masažera

1. Izbor temperature
2. Izbor načina rada
3. Tajming
4. Podešavanje intenziteta
5. Prekidač za režim osvežavanja
6. Prekidač za masažu
7. Prekidač za zaključavanje-roditeljska zaštita

Ikona u gornjem desnom uglu APP-a je siva: znači da koža nije u dodiru s glavom za masažu.

Često postavljana pitanja

P:Nije moguće uključiti uređaj

O:Nedovoljno punjenje baterije. Napunite bateriju.

O:Nema odgovarajuće veze sa pametnim telefonom putem Bluetootha.

P:Uređaj se ne puni pravilno

O:Provjerite je li USB kabl pravilno spojen na ulaz na uređaju i izvor napajanja

P:Nije moguće osjetiti da uređaj radi

O:Pazite da obje ploče dodiruju kožu direktno na vratu

O:Uvjerite se da nema materijala / odjeće / nakita između ploča i kože

O:Provjerite intenzitet programa. Povećajte intenzitet ako je na programu 1

P:Osećaj nelagode

O:Pazite da ploče ne dodiruju nikakve metale, poput nakita ili sličnog

O:Ne koristite uređaj duže od 15 minuta najviše 2 puta dnevno

O:Pazite da ne odaberete previše intenzivan način masaže

O:Posavjetujte se s liječnikom u slučaju simptoma alergije na elektromagnetsku ploču

O:Pazite da se uređaj ne koristi na oštećenoj koži

P:Slab osjećaj intenziteta masaže


O:Pazite da obje ploče dodiruju kožu direktno na vratu

O:Pazite da ploče ne dodiruju nikakve metale, poput nakita ili sličnog

O:Proverite da ploče nisu prljave, prašnjave ili masne. Obrišite ih suvom krpom

O:Proverite nivo baterije. Ako je niska, napunite uređaj

O:Povećajte intenzitet masaže



Odlaganje proizvoda:

1. Komponente ambalaže u obliku papira, kartona i sličnih materijala treba odlagati u kontejnere za otpad namijenjene papiru
2. Plastične elemente, poput polistirena, filmova, zrnastih punila i slično, treba odlagati u kontejnere namijenjene za plastiku
3. Dotrajali ili trajno oštećeni rasvjetni elementi ne smiju se odlagati s općim otpadom. Zbog prisutnosti opasnih tvari treba ga predati na odgovarajuće mjesto za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.



WEEE znači da se ovaj proizvod ne može tretirati kao kućni otpad. Osiguravajući pravilno odlaganje, pomažete u zaštiti prirodnog okoliša. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se predstavniku lokalne uprave, službi za odlaganje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

