





Dvobojno svjetlo (zeleno ili crveno)

Stalno svijetli crveno: Mreža nije povezana

Stalno svijetli zeleno: Mreža je povezana

Nema svjetla: Nema veze

1. Povezivanje



Podešavanje rutera

Napomena: Zadani način pristupa je: "Router Mode (DHCP)", ako se želite prebaciti na drugi način, kliknite "Change Mode – Easy Setup". Kao primjeri koriste se "Router Mode" i "WISP Mode".

1. Način rada router (PPPOE)

Konfiguracijrouter abežičnim putem

1. Za povezivanje bežičnog signala možete koristiti mobilni telefon, naziv bežične veze je Redline-XXXX




Napomena: Ako koristite računar za konfiguraciju routera, molimo pogledajte upute za postavljanje 2

2. Možete pristupiti preko web preglednika, unesite "192.168.16.1" na glavnoj stranici konfiguracije. Zadana lozinka za korištenje računa: admin, otisnuto na naljepnici na dnu routera.




3. Kliknite na "WAN Setup" i unesite svoj račun i lozinku koju vam je dao vaš ISP, kliknite "Save".



Napomena: Za kućnu mrežu odaberite jednu od PPPOE i DHCP

- A. PPPOE pristup navedite račun od ISP -a
- B. Pristup routeru odaberite DHCP način rada


4. Kreirajte naziv mreže (SSID) i lozinku za svoju bežičnu mrežu, kliknite Save.



Vaš router je već postavljen ovdje, pričekajte oko 1 minute, ponovo se povežete na vašu WiFi mrežu

2. Access Point način rada

U ovom načinu rada router pretvara vašu postojeću žičanu mrežu u bežičnu.



- A. Priključite napajanje routera.
 - B. Priključite WAN port routera na Ethernet port vašeg žičanog routera putem Ethernet kabla kao što je prikazano gore.
 - C. Povežite računar sa ruterom putem Ethernet kabla ili bežično koristeći SSID (naziv mreže)
 - D. Pokrenite lokalni IP i unesite 192.168.16.1 u pretraživač i zadanu lozinku korisničkog računa: admin, ispisan na naljepnici na dnu routera.
 - E. Pritisnite Next za početak podešavanja.
- Odaberite Access Point i slijedite detaljna uputstva za postavljanje internetske veze.

Napomena: Koristeći ovaj AP način rada, ova IP adresa routera je sinkronizirana s adresom glavnog routera.

3. WISP način rada


U ovom načinu rada router povećava domet postojeće bežične mreže u vašem domu.

1. Konfiguracija

- A. Postavite router pored glavnog routera i uključite ga.
- B. Povežite računar sa ruterom putem Ethernet kaba ili bežično koristeći SSID (naziv mreže)
- C. Pokrenite web preglednik i unesite 192.168.16.1 i kao zadano upotrijebite lozinku računa: admin ispisanu na naljepnici na dnu routera.
- D. Pritisnite Next da biste pokrenuli brzo postavljanje. Odaberite Range Extender i slijedite korak-po-korak upute za postavljanje internetske veze.

2. Lokacija

Postavite router otprilike na pola puta između glavnog routera i Wi-Fi zone bez signala. Lokacija koju odaberete mora biti unutar dometa vaše postojeće mreže.



Uživajte u internetu!