KORISNIČKE UPUTE

Mi Hranilica za kućne ljubimce
Smart Pet Food Feeder

SIGURNOST

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
• Nemojte stavljati ništa osim suhe hrane za kućne ljubimce u odjeljak za hranu, jer to može uzrokovati hranilicu do kvara i čak može ugroziti sigurnost vašeg ljubimca.
• Kako biste spriječili da vaš ljubimac prevrne hranilicu, preporuča se postaviti hranilicu uz kut ili uza zid.
• Pazite da vaš ljubimac ne žvače strujni kabel.
• Prilikom točenja hrane ne dirajte vrata otvora za hranu (unutar otvora). Hranilica se ne preporučuje za kućne ljubimce mlađe od tri mjeseca.
• Djeca smiju rukovati ovom hranilicom samo pod vodstvom odrasle osobe.
• Preporuča se mijenjati uložak za sušenje svakih mjesec dana. Nemojte koristiti uložak za sušenje ako je oštećen ili slomljen.
• Nemojte namakati uložak sredstva za sušenje u vodi.
• Redovito čistite cijev za točenje kako biste osigurali glatko doziranje.
• Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalne sposobnosti, ili nedostatak iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili upute o korištenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
• Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
• Uređaj se smije koristiti samo s jedinicom za napajanje koja je isporučena uz uređaj.
• Uređaj se smije napajati samo na sigurnosno niskom naponu koji odgovara oznaci na uređaju.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumjeti uključene opasnosti. Djeca ne smiju se igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzor.
• Pod normalnim uvjetima uporabe, ovu opremu treba držati na udaljenosti od najmanje 20 cm antenu i tijelo korisnika.

Za detaljan e-priručnik idite na www.mi.com/global/service/userguide

PREGLED PROIZVODA



SADRŽAJ PAKETA

Napomena: Ilustracije proizvoda, pribora i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Kako instalirati

1. Uklonite poklopac
Pritisnite sigurnosnu bravu na stražnjoj strani hranilice i podignite poklopac.

2. Ugradite uložak sredstva za sušenje
Uklonite poklopac i postavite uložak sredstva za sušenje na udubljeno područje poklopca. Zatim okrenite uložak sredstva za sušenje sve dok njegova trokutasta oznaka ne bude poravnata s oznakom fi. Provjerite je li uložak sredstva za sušenje je pričvršćen na mjestu. Preporučuje se zamijenite uložak za sušenje svaki mjesec.



3. Zatvaranje kutije
Poravnajte prednji dio poklopca s ulagačem, a zatim pritisnite poklopac prema dolje da se zatvori

4. Postavljane posude za hranu
Stavite hranilicu na ravnu površinu i pričvrstite je posudu s hranom na hranilicu kao što je prikazano na slici.



Priključak za napajanje

5. Spojite na napajanje
Izvadite kabel za napajanje iz pretinca za pohranu kabela za napajanje stražnji dio hranilice. Zatim spojite kabel za napajanje u priključak za napajanje i uključite ga u električnu utičnicu.

Kako koristiti



1. Dodajte suhu hranu za kućne ljubimce
Napunite odjeljak za hranu suhom hranom za kućne ljubimce. Napraviti pobrinite se da hrana ne prelazi crtu MAX i zatim zatvorite poklopac. Ova hranilica podržava doziranje hrana za kućne ljubimce promjera 5-12 mm, a ne podržava liofiliziranu i hranu za kućne ljubimce posebnog oblika.

2. Ručno dozirajte hranu
Pritisnite tipku za ispuštanje kako biste ispustili jednu porciju hrane za kućne ljubimce (približno 5*g). Pritisnite i držite tipku za točenje za kontinuirano točenje hrane. Odjednom se može ispustiti najviše 30 porcija.
*5g je referentna vrijednost. Zbog razlike u sastavu, obliku i veličini upotrijebljene suhe hrane, stvarna težina svake porcije može varirati.

3. Zakažite feed
Nakon spajanja hranilice na Mi Home/Xiaomi Početna aplikacija, možete zakazati feedove u aplikaciji, uključujući podešavanje vremena točenja količine hrane.

Prikladno za hranu za kućne ljubimce promjera 5-12 mm
Napomena: Nemojte koristiti liofiliziranu ili hranu za kućne ljubimce posebnog oblika (uključujući ali ne ograničavajući se na gornje primjere), ili hranu za kućne ljubimce velikog promjera, kako biste spriječili kvar ili oštećenje hranilice.



Odvijte i otvorite poklopac baterije na dnu hranilice. Umetnite četiri AA baterije u bateriju odjeljak i provjerite jesu li pozitivni (+) i negativni (-) polovi pravilno postavljeni.Zatim ponovno postavite poklopac baterije i zavrnite ga. Napomena: rezervne baterije potrebno je kupiti zasebno, a podržane su samo alkalne baterije. Prije uodlaganje baterija, provjerite je li odjeljak za hranu prazan. Rezervne baterije su za hitne slučajeve rezerva u slučaju nestanka struje. Molimo izvadite baterije ako ne planirate kod nas.

Opis indikatora

Ime indikatora	Status indikatora	Status hranilice
Wi-Fi Indicator	Plava	Na mreži
	Trepteća plava	Čekanje konekcije
	Narančasta	Van mreže
Indikator točenja	Bijela	Točenje
	Kontinuirano trepčuća narančasta	Kutija nije zatvorena
	Narančasta	Očistite točionik
Indikator preostale hrane	Off	napunite odjeljak za hranu
	Narančasta	Nedovoljno hrane

Napomena: Ulagač možda ne radi ako su ova tri indikatora narančasta u isto vrijeme, kontaktirajte tim servisne službe za rješenje.

Resetiranje Wi-Fi-ja i vraćanje tvorničkih postavki

Koristite predmet u obliku igle da pritisnete i držite gumb za resetiranje Wi-Fi mreže dvije sekunde.
Kada indikator Wi-Fi treperi plavo, Wi-Fi je uspješno resetiran, a ulagač je vraćen na tvorničke postavke.
Napomena: Podaci će se izbrisati nakon resetiranja. Ponovno povežite ulagač s aplikacijom kako biste imali prilagođene postavke



Wi-Fi restart dugme

works with mijia

38482C1B

Povežite se s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home*. Upravljajte svojim uređajem pomoću aplikacije Mi Home/Xiaomi Home. Skenirajte QR kod za preuzimanje i instaliranje aplikacije. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Ili potražite "Mi Home/Xiaomi Home" u trgovini aplikacija kako biste ga preuzeli i instalirali.
Otvorite aplikaciju Mi Home/Xiaomi Home, dodirnite "+" u gornjem desnom kutu, a zatim slijedite upute za dodavanje svog uređaja. * Aplikacija se u Europi naziva Xiaomi Home app (osim u Rusiji). Naziv aplikacije prikazan na vašem uređaju treba uzeti kao zadani.
Napomena: verzija aplikacije možda je ažurirana, molimo slijedite upute na temelju trenutne verzije aplikacije.

Njega i održavanje

Tehnički podaci

1 .Otvorite poklopac i uklonite odjeljak za hranu okrenite ladicu dozatora na dnu
odjeljka za hranu kako biste uklonili ladicu,zatim uklonite zdjelu s hranom.
2. Očistite cijev za doziranje krpom ili četkom kako bi ostala čista i prozirna.
3. Očistite odjeljak za hranu, mješalicu za hranu, l
adicu za doziranje i zdjelu za hranu jednu po jednu.
4. Nakon što su svi dijelovi čisti i suhi, ponovno postavite
ladicu za doziranje, odjeljak za hranu i zdjelu za hranu.
5. Za ugradnju odjeljka za hranu, okrećite mješalicu za hranu dok odjeljak za hranu potpuno ne uđe u tijelo hranilice.

Cijev za doziranje
(Vidljivo nakon uklanjanja odjeljka za hranu)

Mješalica za hranu



Pretinac za hranu

Ladica za doziranje

Ime	Xiaomi Smart Pet Food Feeder	Kapacitet	3.6 L
Model	XWPF01MG-EU	težina	3 kg
Boja	Bijela	Dužina kabela	1.5 m
Ulaz	5.9 V ⎓ 1.0 A		5.9 W

Dimenzije	Vlažnost	Temperatura
311 × 180 × 387 mm	10%–90% RH	-10°C to 40°C

Radiofrekvencija i snaga radioprijenosa

RF Specifikacije	Radna frekvencija	Izlazna snaga
2.4 G Wi-Fi	2412–2472 MHz	19 dBm

Proizvođač	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd.	Izlazni	1.0 A
Model	CYXT18-059100E3	Izlazna snaga	5.9 W
Ulazni napon	100–240 V AC	Prosječna aktivna	≥74.88%
Ulazni AC	50/60 Hz	Učinkovitost pri niskom opterećenju	≥64.88%
Izlazni napon	5.9 V	Potrošnja energije bez opterećenja	≤0.075 W

Informacije o usklađenosti s propisima
Europa-EU deklaracija o sukladnosti

CE

Ovime tvrtka Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. izjavljuje da je radio oprema tipa XWPF01MG-EU u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.mi.com/global/service/supDprt/declaration.html.
Informacije o odlaganju i recikliranju WEEE

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koji se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš predajom svoje otpadne opreme na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su imenovale vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta.
Za detaljan e-priručnik idite na www.mi.com/global/service/userguide