





Smart Pet Water Fountain Fontana za kućne ljubimce KORISNIČKE UPUTE




Dijagram dijelova



Opis proizvoda



Assemble Instructions



① Postavite filter u poklopac filtra i sastavite ga ispod ladice za piće. (Ugradite hitozan u dno poklopca filtra)



② Umetnite glavu cijevi za vodu u bočni izlaz za piće.



③ Povežite ladicu za piće s povezanim položajem glavnog tijela i umetnite drugu stranu cijevi za vodu u meku gumu vodene pumpe.



④ Zategnite prozirni pokrov prema položaju glavnog tijela.

Upute za korištenje



W2 Osnovna verzija

Uređaj će nakon napajanja nastaviti distribuirati vodu. Zaštita od suhog izgaranja: pumpa će prestati raditi kada je razina vode niža od min linije. Ali vratit će se automatski nakon dodavanja vode.



W2 WiFi verzija

Molimo preuzmite E-Upute s naše web stranice www.petwant.com
Molimo preuzmite upute za E-Upute za vašu referencu rada.

Upute za korištenje



W2 verzija grijanja

Uređaj će nakon napajanja nastaviti distribuirati vodu.

"Normal" će biti zadani način rada, dvostruko kliknite "funkcionalnu tipku" za prebacivanje načina rada;

Normalno - kontinuirano izdaje vodu

Pametno - povremeno se distribuira voda

Dugo pritisnite funkcijsku tipku 3 sekunde da biste uključili funkciju grijanja. Kad se otkrije temperatura vode niža od 26 ° C, uređaj će se automatski zagrijati dok ne dosegne 30 ° C.

Nakon zagrijavanja, uređaj će se prebaciti na izolacijsko stanje.

Status indikatora:

Rad: Bijelo svjetlo bit će solidno i za "normalan" i "pametni" način rada

Alarm s niskom vodom: Bijeli indikator za Normal & Smart u međuvremenu će bljeskati.

Grijanje: bljeskalica plavog svjetla.

Izolacija: Plava svjetlost bit će čvrsta.

Upute za korištenje



W2 UV verzija

Uređaj će nakon napajanja nastaviti distribuirati vodu.

"Normal" će biti zadani način rada, dvostruko kliknite

"funkcionalnu tipku" za prebacivanje načina rada;

Normalno - kontinuirano izdaje vodu

Pametno - povremeno se distribuira voda

Dugo pritisnite funkcijsku tipku 3 sekunde za uključivanje/isključivanje uređaja. UV lampica za sterilizaciju automatski će se uključiti/isključiti prema unutarnjoj logici programa. Kad je uključen, bijelo svjetlo uređaja treperi za odgovarajući način.

Napomena: Kako bi osigurala vašu sigurnost, UV svjetiljka će prestati raditi čim korisnici izvade ladicu za vodu koja je kontrolirana magnetskim prekidačem. I vratit će se normalno nakon što se ladica za vodu dobro sastavi.

Upozorenje!

1. Isključite napajanje čim ne koristite uređaj.
2. Bazu je zabranjeno uranjati u vodu, molimo vas da isključite uređaj dok brišete bazu i prije upotrebe mora biti suha.
3. Molimo osigurajte da je razina vode preko "min" linije i ispod "max" linije.
4. Molimo osigurajte da je voda ispod maksimalne vodene linije.
5. Prozirni poklopac je odvojiv, molim vas, ne podižite zasebno.
6. Predlaže se da se filtri zamijene svaka dva mjeseca kako bi se osigurao učinak filtracije.
7. Ne gledajte UV svjetiljku u izravnom vidu kada normalni indikator treperi.
8. Uređaj će prestati raditi i normalni/pametni indikatori će bljeskati kada je razina vode ispod min linije.
- LT će vas alarmirati 10 puta kako bi vas podsjetio na punjenje vode i fontana vode vratit će se normalno kada voda bude preko min linije.
9. Preporučuje se izvaditi filter za čišćenje tijekom čišćenja vodene fontane. Nečistoće na PP pamuku filtra utjecat će na kvalitetu vode i prožimanje vodene fontane.

Naziv proizvoda	Smart Pet Water Fountain
Dimenzija	Š/D/V: 200 x 200 x 207 mm
Težina	750 g
Materijal	ABS
Kapacitet	2L
Dubina posude	2 cm