

3 u 1 volan

UVOD

Hvala vam što ste kupili ovaj volan kompaktne veličine. Može se koristiti s PC računalom ili Sony Playstation 2® i Playstation 3®.

Kako biste u potpunosti uživali u sili vibracije i svim njezinim značajkama, pročitajte ove upute prije uporabe uređaja.

ZAHTJEVI SUSTAVA

- PC računalo ili Sony Playstation 2/3®
- CD-ROM pogon
- Windows

POVEZIVANJE

Spojite modul papučiće na postolje volana kao što je prikazano na slici ispod:



Povezivanje s PC računalom ili Sony Playstation 3®

Spojite se na besplatni USB priključak PC računala ili Sony Playstation 3®. Prije spajanja na PC računalo prvo instalirajte upravljački program.

USB



Povezivanje sa Sony Playstation 2®

Koristite poseban utikač (kao što je prikazano na slici ispod):




INSTALACIJA DRAJVERA

(samo za PC računalo).

Umetnite CD s upravljačkim programom u CD-ROM pogon. Postavljanje će započeti automatski, molimo slijedite poruke na zaslonu da biste dovršili instalaciju softvera.

Nakon što je softver instaliran, uključite trkaći volan u USB priključak računala. Windows će automatski prepoznati i instalirati novi hardver



Bilješka! Snaga vibracijske sile kontrolirana je igrom. Ako trkaći volan treba kalibrirati, ovu operaciju možete izvesti iz izbornika igre - slijedite upute za igru.

Rješavanje problema

Sustav za vožnju ne može se instalirati ili nema reakcije tijekom testiranja upravljača nakon instalacije.

DirectX verzija je preniska. Promijenite na verziju DirectX 9.0 ili noviju.

Nema vibracija motora tijekom igranja trkaće igre

Izađite iz igre i resetirajte. Ako i dalje ne radi, ponovno pokrenite računalo. Intenzitet motora postaje slabiji nakon ulaska u igru. Pročitajte priručnik za igru u odjeljku Konfiguracija kontrolera