DOSTAVLJANJE DATA PODATAKA SIM KARTICI KOJA JE U UREĐAJU

Ukoliko nema data podataka na uređaju, potrebno je dostaviti postavke na uređaj.
Umetnuti odgovarajuću SIM karticu u uređaj, pri tome voditi računa da je uređaj ugašen. Nakon što se umetne odgovarajuća SIM kartica, upaliti uređaj te poslati SMS poruku sa bilo kojeg mobilnog uređaja na SIM koja je u uređaju.

Sadržaj poruke treba da glasi:

pw,123456,apn,active.bhmobile.ba,,,21890# (vrijedi samo za BH Telekom korisnike) – B i H

pw,123456,apn,web.eronet.ba,,,21830# (vrijedi samo za HT ERONET korisnike) – B i H

pw,123456,apn,internet.ht.hr,,,21901# (vrijedi samo za T-Mobile korisnike) – Hrvatska

pw,123456,apn,wap.tele2.hr,,,21902# (vrijedi samo za TELE2 korisnike) – Hrvatska

pw,123456,prepaid,,064,22003# (vrijedi samo za MTS/Telekom Srbija) – Srbija

pw,123456,apn,internet,,gprs,22002# (vrijedi samo za Telenor/Mobtel) – Srbija

pw,123456,apn,vipmobile,,vipmobile,22005# (vrijedi samo za VIP Mobile korisnike) - Srbija