

# Goldmaster

## GM-9900K Kivam Aparat za tursku kavu

# KORISNIČKE UPUTE

### VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Prije uporabe provjerite odgovara li napon zidne utičnice pločici s podacima o aparatu za kavu. U slučaju bilo kakvog odstupanja, naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakav kvar do kojeg može doći. Stoga je svaki kvar koji proizlazi iz neusklađenosti izvan jamstva.
- Ovaj stroj je namijenjen za korištenje na mjestima kao što su kuće. Izbjegavajte korištenje u komercijalne ili industrijske svrhe, jer u suprotnom svaki kvar koji proizlazi iz nepodudarnosti je izvan jamstva.
- Uključujte samo u uzemljenu električnu utičnicu spojenu u skladu s propisima. Nemojte koristiti produžne kabele koji daju neodgovarajuću struju kako biste spriječili oštećenje vašeg stroja.
- Ne postavljajte aparat za kavu na ili blizu vrućih površina, izvora topline, blizu plamena ili vatrene pare (kao što je vrh vruće pećnice, grijača, štednjaka itd.) Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili radne površine ili kontaktirajte druge uređaje.
- Ovaj uređaj trebaju koristiti osobe koje su informirane, nadzirane i upućene u korištenje ovog uređaja na siguran način i koje razumiju rizike. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem i kabelom, potreban je strogi nadzor odraslih kada uređaj koriste ili čiste djeca.
- Uvijek koristite na tvrdoj, ravnoj površini. Ne postavljajte uređaj na rub stola ili radne površine, uređaj može pasti. Zapamti to aparat se može napuniti vrućom kavom.
- Izbjegavajte bilo kakvo oštećenje kabela za napajanje ili utikača. Nemojte se pomicati držeći samo kabel; nikada ne povlačite mrežni kabel dok izvlačite utikač. Uvijek povucite sam utikač. Ne isključujte uređaj mokrim rukama.
- Nemojte miješati uređaj osim u svrhu čišćenja i održavanja.
- Nemojte koristiti nijedan uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno, ispadne ili je na bilo koji način oštećen. Vratite uređaj u najbliži ovlašteni servis na pregled, popravak ili električno ili mehaničko podešavanje.
- Isključite aparat iz utičnice kada ga ne koristite, prije čišćenja i ostavite posudu za kavu da se ohladi.
- Nemojte prekoračiti maksimalnu razinu vode i mješavine kave u posudi za kavu. (350 ml)
- Ovaj stroj je namijenjen za korištenje na takvim mjestima kao što su kuće i sljedeća druga mjesta: u trgovinama, uredima i kuhinjama za osoblje na drugim radnim mjestima, farme, U motelima, hotelima i drugim mjestima rezidencijalnog tipa, u spavaćim mjestima i salama za doručak.



- Nemojte koristiti nijedan uređaj s oštećenim kabelom ili utikačem ili nakon što uređaj ne radi ispravno, ispadne ili je na bilo koji način oštećen. Povratak uređaj odnesite u najbliži ovlašteni servis na pregled, popravak ili električno ili mehaničko podešavanje.
- Djecu držite podalje od svih materijala za pakiranje, ti materijali mogu izazvati smrt kao posljedicu gušenja.
- Za rukovanje/prenošenje posude za kavu uvijek koristite ručku za nošenje. Nemojte rukovati/nositi uređaj dok radi.
- Ne ostavljajte uređaj bez pratnje i nadzora tijekom rada.
- Nemojte postavljati niti koristiti aparat za kavu u ormaru.

### Opći pogled

- 1) Posuda za kavu od nehrđajućeg čelika
- 2) Posuda za kavu
- 3) Žličica za kavu
- 4) Baza snage glavnog tijela
- 5) Kućište od nehrđajućeg čelika
- 6) Senzor detekcije
- 7) Tipka za normalan način kuhanja sa svjetlom
- 8) Tipka za sporo kuhanje sa svjetlom
- 9) Dvostrani lonac za izlijevanje

Točke koje treba uzeti u obzir pri prvoj uporabi Očistite posudu za kavu vodom nekoliko puta prije prve uporabe.

Nježno obrišite senzor koji se nalazi na glavnom tijelu pamučnom, mekom i suhom krpom pazeći da na njemu ne ostane trag ili ogrebotina.

Također možete obrisati vanjsku stranu glavnog tijela vlažnom ili suhom pamučnom krpom. Nemojte sipati nijedan sastojak osim vode, kave i šećera.

Nemojte počinjati kuhati bez vode. Koristite samo ručku za podizanje i pomicanje posude za kavu.

Aparat za kavu automatski će otkriti kapacitet mješavine u posudi za kavu i prema tome rasporediti vrijeme kuhanja.

## Korištenje proizvoda

1) Maksimalni kapacitet je 350 mL (5x~70 mL šalice). Sa svojim aparatom za kavu Kivam možete skuhati 5 šalice kave odjednom. Pazite da ne prijeđete razinu MAX na loncu za kavu. U suprotnom, učinak kuhanja može biti smanjen i može uzrokovati pretjerano tečenje.

2) Postoje glasovni i svjetlosni indikatori na aparatu za kavu za usmjeravanje. Kada je uključen, svjetlo gumba će svijetliti crveno i dati će kratki zvučni signal. Ako se aparat za kavu ne koristi otprilike 20 minuta, automatski se aktivira stanje pripravnosti, a svjetlo gumba će treptati crveno uz kratki zvučni signal.

3) Za ručno aktiviranje stanja pripravnosti, stalno pritisnite jedan od gumba i svjetla gumba će treptati crveno uz kratki zvučni signal. Za početak bre, stalno pritisnite jedan od gumba i svjetlo gumba će svijetliti stalno crveno uz kratki zvučni signal.

4) Aparat za kavu ima sigurnosni sustav protiv suhog kuhanja. U tom slučaju, svjetlo gumba postat će treperavo ljubičasto uz tri kratka zvučna signala. Pustite da se aparat za kavu ohladi i stalno pritisnite tipku, svjetlo tipke će svijetliti crveno uz kratki zvučni signal.

5) Koristite ovaj aparat za kavu samo za kuhanje turske kave i nemojte ga koristiti za kuhanje ili zagrijavanje bilo koje druge otopine ili tekućeg sastojka. Aparat za kavu će se zagrijati tijekom procesa, stoga izbjegavajte dodirivanje vrućih površina tijekom upotrebe. Isključite stroj ako ga nećete koristiti dulje vrijeme ili u slučaju oštećenja. Kavu poslužite samo s kompatibilnim šalicama i nemojte piti izravno iz posude za kavu.

6) Dodajte željenu količinu čiste vode sa šalicom koju ćete koristiti. Žličicom za kavu možete dodati tursku kavu po želji. Kavana žličica mjeri se prema okvirnoj količini turske kave za jednu šalicu. U smjesu možete dodati i šećera po želji i lagano izmiješati sve sastojke za bolji okus kave. Pritisnite tipku normalnog ili sporog načina kuhanja, svjetla će svijetliti plavo uz tri kratka zvučna signala.

7) Kivam aparat za kavu automatski će detektirati kapacitet mješavine unutar posude za kavu i rasporediti vrijeme kuhanja u skladu s tim za posluživanje ukusne i tradicionalne turske kave. Nemojte pomicati lonac za kavu niti se miješati u proces tijekom rada.

8) Način sporog kuhanja dizajniran je za posluživanje tradicionalne i pjenaste turske kave slične onoj koja se polako kuha na žeravici ili u pijesku. Stoga vrijeme kuhanja može biti dulje u načinu sporog kuhanja nego vrijeme kuhanja u normalnom načinu rada.

9) Kada je kava gotova, svjetla gumba svijetlit će stalno crveno s tri kratka svjetla.

Zvučni signal. Možete poslužiti kavu nakon što svjetla gumba počnu svijetliti crveno. Isključite aparat za kavu kako biste ga potpuno isključili.

Za idealnu upotrebu, isperite unutrašnjost posude za kavu vodom i obrišite senzor pamučnom, mekom i suhom krpom nakon svake upotrebe.

## Čišćenje i održavanje

Obavezno isključite stroj iz struje prije čišćenja. Za idealnu upotrebu, isperite unutrašnjost posude za kavu vodom i obrišite senzor pamučnom, mekom i suhom krpom nakon svake upotrebe. Ostavite posudu za kavu da se potpuno ohladi i nekoliko puta isperite unutrašnjost posude. Pazite da izbjegnute prskanje vode u dijelove za prijenos energije koji se nalaze na loncu za kavu i glavnom tijelu. U tom slučaju obrišite suhom krpom i pričekajte da se potpuno osuši.

Nemojte uranjati posudu za kavu ili glavni dio u vodu.

Možete koristiti vlažnu krpu za brisanje glavnog tijela i suhu krpu za brisanje dna posude za kavu. Posuda za kavu nije prikladna za pranje u perilici posuđa.

Za čišćenje nemojte koristiti abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje, metalne predmete, tvrde spužve ili žičane četke. Minerali u vodi mogu se nakupiti u posudi za kavu i smanjiti učinak proizvoda.

Kamenac možete ukloniti proizvodom za uklanjanje kamenca koji je specifičan za električne kuhinjske aparate u skladu s opisanim preporukama za uporabu ili vinom.

Za čišćenje bijelim vinom; ulijte dovoljno bijelog octa da prekrije nehrđajući čelik grijač na dnu posude za kavu.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Voltaža: 220-240VAC 50-60Hz



### WEEE

Ovaj proizvod sadrži materijale koji se mogu reciklirati.

Nemojte odlagati ovaj proizvod kao neodloženi gradski otpad.

Obratite se lokalnoj općini za najbliže sabirno mjesto.