



Zilan®

Uljni radijator	ZLN8443 (9)	2000 WATT
	ZLN8450 (11)	2500 WATT
	ZLN8467 (13)	2500 WATT

Korisničke upute

**220-240
Volt**

50/60Hz

NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE OD JEDNOG MODELA. INFORMACIJA VAŠ UREĐAJ NE MORA SADRŽAVATI FUNKCIJU NAVEDENU U PRIRUČNIKU.

Pri uporabi električnog uređaja, osnovne sigurnosne mjere opreza treba uvijek poštivati, uključujući sljedeće:

1. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane odgovorne osobe. za njihovu sigurnost.
2. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3. Spojite uređaj na jednofaznu izmjeničnu struju napona navedenog na natpisnoj pločici.
4. Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijač.
5. Nikada ne ostavljajte grijač bez nadzora dok je u uporabi. Uvijek okrenite proizvod u položaj ISKLJUČENO i isključite ga iz električne utičnice kada se ne koristi.
6. Potreban je izniman oprez kada bilo koju grijalicu koriste djeca ili u blizini djece, smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili starijih osoba i kad god grijalicu ostavite uključenu i bez nadzora.
7. Grijač se ne smije nalaziti odmah ispod električne utičnice.
8. Ne provlačite kabel ispod tepiha i ne prekrivajte ga prostirkama, vodicama ili sličnim. Postavite kabel dalje od područja prometa i na mjesto gdje se neće spotaknuti.
9. Nemojte koristiti grijač s oštećenim kabelom ili utikačem, ili nakon što je grijač neispravan, pao je ili je oštećen na bilo koji način.
10. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili osoba na sličan način kako bi se izbjegla opasnost.
11. Izbjegavajte korištenje produžnog kabela jer se može pregrijati i izazvati opasnost od požara.
12. Koristite grijač u dobro prozračenom prostoru. Nemojte umetati niti dopustiti da niski predmeti uđu u ventilacijske ili ispušne otvore. Kako biste spriječili mogući požar, nemojte ni na koji način blokirati dovode zraka ili ispušne otvore. Nemojte koristiti na mekim površinama, poput kreveta, gdje se otvori mogu začepiti. Koristite grijač samo na ravnim, suhim površinama.
13. Ne postavljajte ovaj grijač blizu zapaljivih materijala, površina ili tvari jer postoji opasnost od požara. Gore navedene zapaljive materijale, površine ili tvari držite najmanje 1 m od prednje strane proizvoda i držite ih dalje od bočnih i stražnjih strana.
14. Ne koristite grijač u područjima gdje se skladišti benzin, boja ili druge zapaljive tekućine, npr. Garaže ili radionice kao vrući, iskrenuti ili iskrenuci dijelovi unutar grijača.
15. Ne koristite ovu grijalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena. Nikada ne postavljajte grijač na mjesto gdje može pasti u kadu ili drugu posudu s vodom.
16. Ovaj grijač je vruć kada se koristi. Kako biste izbjegli opekline i osobne ozljede, ne dopustite da gola koža dodiruje vruće površine. Ako postoji, koristite ručke kada pomičete proizvod.
17. Budite sigurni da nijedan drugi uređaj nije u upotrebi na istom električnom krugu kao i vaš proizvod jer može doći do preopterećenja.
18. Ovaj grijač je napunjen točno određenom količinom specijalnog ulja.
19. Popravak koji zahtijeva otvaranje spremnika za ulje smije izvršiti samo proizvođač ili njegov servisni agent kojega treba kontaktirati ako dođe do curenja ulja.
20. Moraju se poštovati propisi koji se odnose na zbrinjavanje ulja prilikom odlaganja uređaja.
21. Grijač se ne smije koristiti u prostoriji čija je površina poda manja od 5 m².

22. Kabel se ne smije nalaziti u blizini vruće površine uređaja.

23. Samo za unutarnju upotrebu u kućanstvu


24. NAPOMENA: normalno je da kada se grijači uključe prvi put ili kada se uključe nakon što nisu bili korišteni dulje vrijeme, grijači mogu čuti buku sa strane, koja će nestati kada se grijač isključi na kratko vrijeme.



UPUTE ZA MONTAŽU

Grijač je pakiran s nepričvršćenim nožicama. Morate ih pričvrstiti prije rada grijača.

UPOZORENJE: Nemojte raditi bez pričvršćenih stopala. Upravljajte grijačem samo u uspravnom položaju (noge na dnu, kontrole na vrhu), bilo koji drugi položaj može stvoriti opasnu situaciju.



1. Postavite tijelo radijatora naopako na mjesto bez ogrebotina, provjerite je li stabilan i da neće pasti.
2. Odvijte krilne matice s isporučenog vijka u obliku slova U, pričvrstite vijak u obliku slova U na priрубnicu okrenutu prema U između prve i druge peraje (blizu prednjeg poklopca).
3. Da biste pričvrstili montažnu ploču kotačića na tijelo radijatora, trebali biste umetnuti navojne krajeve U vijka u rupe na montažnoj ploči kotačića.


4. Zavrните leptiraste matice natrag na U vijak i pravilno pričvrstite krilatu maticu.

Napomena: nemojte previše zatezati, jer to može uzrokovati oštećenje priрубnice hladnjaka.

5. Odvijte kuglastu maticu s kotačića, poravnajte osovinu s otvorom ploče za montiranje kotača, umetnite i zavrните kuglastu maticu.

6. Ponovite 2, 3, 4 i 5 na stražnjoj strani hladnjaka za montažu stražnjih kotačića.

Napomena: stražnji kotačići moraju biti montirani između krajnjih dvaju peraja.



UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Prije korištenja grijača, provjerite je li na ravnoj i stabilnoj površini. Može doći do oštećenja ako se postavi na uzbrdicu ili padinu.

2. Postavite sve kontrole u položaj OFF i umetnite utikač u utičnicu koja je dobro uzemljena. Uvjerite se da utikač čvrsto naliježe.

3. Okrenite gumb termostata u smjeru kazaljke na satu u položaj MAX i uključite grijač na sljedeći način: prekidač I za nisku toplinu, sklopka II za srednju toplinu i oba prekidača za jaku toplinu.

4. Kada vaša soba postigne željenu temperaturu, sada polako okrećite gumb termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se indikatorska lampica ne ugasi. Termostat se sada može ostaviti na ovoj postavci. Čim sobna temperatura padne ispod zadane temperature, jedinica će se automatski uključiti dok se ponovno ne postigne zadana temperatura. Na taj način sobna temperatura ostaje konstantna uz najekonomičniju potrošnju električne energije.

5. Ako želite promijeniti postavku sobne temperature, okrenite gumb termostata u smjeru kazaljke na satu da povišite temperaturu ili suprotno od kazaljke na satu da je smanjite.

6. Ovaj grijač uključuje sustav zaštite od pregrijavanja koji isključuje grijač kada se dijelovi grijača pretjerano zagriju.

7. Za potpuno isključivanje grijača, isključite sve kontrole i izvucite utikač iz utičnice.

ODRŽAVANJE

1. Prije čišćenja grijača uvijek izvucite utikač iz utičnice i ostavite radijator da se ohladi.
2. Obrišite hladnjak mekom vlažnom (ne mokrom) krpom.

UPOZORENJE:

Nemojte uranjati grijač u vodu.

Ne koristite kemikalije za čišćenje poput deterdženata i abrazivnih sredstava.


Ne dopustite da se unutrašnjost smoči jer to može stvoriti opasnost.

3. Za pohranjivanje grijača namotajte kabel oko špulice i spremite grijač na čisto suho mjesto.

4. U slučaju kvara ili sumnje, ne pokušavajte sami popraviti radijator, to može dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.

SUKLADNOST SA DIREKTIVAMA

Ovaj proizvod ima oznaku CE za označavanje sukladnosti s Direktivama 2014/35/EU (niski napon) i EMC direktivom (2014/30/EU), s izmjenama i dopunama.



Ispravno odlaganje ovog proizvoda

Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.