



Zilan®

Pegla na paru

ZLN8603

Korisničke upute

**2600
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

SIGURNOSNE UPUTE

**NAPOMINJEMO DA SE PRIRUČNIK UREĐAJA MOŽE IZRADITI ZA VIŠE MODELA
INFORMACIJA DA VAŠ UREĐAJ NE MOŽE SADRŽAVATI FUNKCIJE NAVEDENE U PRIRUČNIKU**

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Kada koristite glačalo, uvijek se trebate pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

1. Glačalo koristite samo za ono za što je namijenjena.
2. Kako biste se zaštitili od opasnosti od strujnog udara, ne uranjajte glačalo u vodu ili druge tekućine.
3. Glačalo treba uvijek okrenuti na "min", prije uključivanja ili isključivanja iz utičnice. Nikada ne povlačite kabel kako biste ga isključili iz utičnice; umjesto toga, uhvatite utikač i povucite da ga isključite.
4. Ne dopustite da kabel dodiruje vruće površine. Pustite da se glačalo potpuno ohladi prije pospremanja. Omotajte kabel labavo oko glačala prilikom spremanja.
5. Uvijek isključite glačalo iz električne utičnice kada ga punit vodom ili ga praznite i kada nije u upotrebi.
6. Nemojte koristiti glačalo s oštećenim kabelom ili ako je glačalo palo ili je oštećeno. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte rastavljati glačalo. Odnosite ga kvalificiranom serviseru na pregled i popravak. Nepravilno ponovno sastavljanje može uzrokovati opasnost od strujnog udara tijekom korištenja glačala.
7. Potreban je strogi nadzor za bilo koji uređaj koji koriste djeca ili u blizini njega. Ne ostavljajte glačalo bez nadzora dok je priključeno ili na dasci za glačanje.
8. Do opekline može doći od dodirivanja vrućih metalnih dijelova, vruće vode ili pare. Budite oprezni kada okrećete glačalo na paru naopako - u spremniku može biti tople vode.
9. Ako se indikator kvara uključi, glačalo ne radi normalno. Isključite ga iz napajanja i neka peglu popravi kvalificirano servisno osoblje.
10. Glačalo se mora koristiti i postaviti na stabilnu površinu.
11. Glačalo se ne smije koristiti ako je palo, ako su vidljivi znakovi oštećenja ili ako curi.
12. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
13. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
14. Glačalo se ne smije ostavljati bez nadzora dok je priključeno na električnu mrežu;
15. Utikač se mora izvaditi iz utičnice prije nego što se spremnik za vodu napuni vodom;
16. Kada postavljate glačalo na postolje, provjerite je li površina na koju se postavlja stalak stabilna;
17. Glačalo se ne smije koristiti ako je palo, ako su vidljivi znakovi oštećenja ili ako curi.
18. Iako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač. Njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
19. Simbol "⚠" znači da se površine mogu zagrijati tijekom uporabe

POSEBNE UPUTE

1. Kako biste izbjegli preopterećenje strujnog kruga, nemojte pokretati drugi uređaj velike snage na istom strujnom krugu.
2. Ako je produžni kabel prijeko potreban, treba koristiti kabel od 10 ampera. Kabeli s nižom amperažom mogu se pregrijati. Treba paziti da kabel postavite tako da se ne može povući ili spotaknuti.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Točnije:

NE dopustite djeci ili neobučanim osobama da koriste uređaj bez nadzora. **NIKADA** ne uranjajte glačalo, kabel ili utikač u bilo kakvu tekućinu.

NE ostavljajte da vruće glačalo dodiruje tkanine ili vrlo zapaljive površine.

NEMOJTE ostavljati aparat bez potrebe uključen u struju. Isključite utikač iz struje kada se aparat ne koristi.

NIKADA ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.

NEMOJTE koristiti kabl za napajanje ili uređaj za izvlačenje utikača iz utičnice.

NEMOJTE ostavljati uređaj izložen vremenskim uvjetima (kiša, sunce, itd.).

NEMOJTE ostavljati glačalo bez nadzora kada je priključeno na napajanje.

NEMOJTE puniti spremnik vodom prije nego što izvadite utikač iz utičnice.

MOLIM ZABILJEŽITE!

Nemojte koristiti kemijske aditive, mirisne tvari ili sredstva za uklanjanje kamenca.

Nepoštivanje gore navedenih propisa dovodi do gubitka jamstva.

OPIS UREĐAJA

OPĆE UPUTE

Kada prvi put koristite glačalo, možete primijetiti lagano ispuštanje dima i čuti neke zvukove koje stvara plastika koja se širi. To je sasvim normalno i prestaje nakon kratkog vremena. Također preporučamo prijeći glačalom preko obične krpe prije prve uporabe.

Prijedlozi prije prve uporabe glačala

1. Određeni dijelovi glačala su lagano podmazani pa bi glačalo moglo ispuštati malo dima kada ga prvi put uključite. To će nakon kratkog vremena prestati.
2. Prije prve uporabe glačala, uklonite plastični zaštitnik s postolja (ako ga ima) očistite postolje mekom krpom.
3. Držite podlogu vrlo glatkom. Nemojte njime prelaziti preko metalnih predmeta (kao što je daska za glačanje, gumbi, patentni zatvarači itd.)
4. Čista vunena vlakna (100% vuna) mogu se glačati s uređajem u položaju pare. Po želji odaberite položaj visoke pare i koristite suhu krpu za glačanje.

Odabir temperature

1. Provjerite upute za glačanje na odjevnom predmetu koji želite glačati.
2. Ako odjevni predmet nema upute za glačanje, ali znate o kojoj se tkanini radi, upotrijebite donju tablicu.
3. Tkanine koje imaju neku vrstu završne obrade (poliranje, nabore, kontrasti....) mogu se glačati na najnižim temperaturama.
4. Ako tkanina sadrži nekoliko vrsta vlakana, uvijek odaberite primjenjivu temperaturu, ako proizvod sadrži 60% poliestera i 40% pamuka, uvijek morate odabrati temperaturu koja odgovara poliesteru i bez pare.
5. Najprije razvrstajte artikle za glačanje prema najprikladnijoj temperaturi glačanja: vuna s vunom, pamuk s pamukom, itd. budući da se glačalo zagrijava jednako brzo kao što se i hladi, počnite s glačanjem predmeta koji zahtijevaju najnižu temperaturu, poput onih izrađena od sintetičkih vlakana. Napredak prema onima koji zahtijevaju najviše temperature.
6. Okrenite regulator temperature dok ne bude ispred odgovarajućeg signala u skladu sa sljedećim:

- pozicija za najlon i acetat
- • položaj za vunu, svilu ili mješavine
- • • položaj za pamuk ili lan (para).

Kako napuniti spremnik za vodu.

1. Isključite glačalo iz struje.
1. Postavite parno ravnalo na suho glačanje.
2. Napunite spremnik kroz otvor za punjenje.
3. Ako imate tvrdi vodu, preporučljivo je koristiti samo destiliranu ili demineraliziranu vodu - nemojte koristiti kemijski očišćenu vodu ili vodu s mirisom
4. Nemojte pohranjivati glačalo s vodom u spremniku.

Glačanje na paru

1. Napunite glačalo kako je opisano u odjeljku "kako napuniti spremnik za vodu".
2. Uključite glačalo u električnu mrežu.
3. Glačanje na paru moguće je samo kada su odabrane najviše temperature prikazane na regulatoru temperature. U suprotnom bi voda mogla istjecati kroz ploču za glačanje.
4. Pričekajte dok se kontrolno svjetlo ne ugasi, što znači da je odabrana temperatura dosegnuta.
5. Okrenite gumb za paru u željeni položaj.
6. Kada je glačanje gotovo i tijekom pauza u glačanju, postavite glačalo u uspravan položaj.
7. Isključite glačalo iz električne mreže. Izlijte preostalu vodu i ostavite glačalo da se ohladi.

Sprej

1. Sprej se može koristiti u bilo kojem položaju, bilo u suhom ili parnom glačanju, sve dok je spremnik za vodu napunjen vodom.
2. Pritisnite tipku za raspršivanje za ovu funkciju

NAPOMENA: Ovu tipku potrebno je više puta pritisnuti kako biste prvi put pokrenuli ovu funkciju.

Kontinuirana para

1. Gumb za temperaturu je podešen na maksimum, kada je temperatura stabilna!
2. Uključite sklopku za paru i pomaknite proizvod!
3. Kada je prekidač za paru uključen, proizvod ostaje nepomičan 3 sekunde, a para se vraća kada se proizvod pomakne!.

Mlaz pare

Mlaz pare daje dodatnu paru za uklanjanje upornih bora.

1. Postavite birač temperature na položaj "max" i pričekajte dok se indikatorska lampica ne ugasi
2. Pričekajte nekoliko sekundi da para prođe kroz vlakno prije ponovnog pritiskanja.

NAPOMENA: Za najbolju kvalitetu pare nemojte koristiti više od tri uzastopna izbijanja svaki put. Za pokretanje ove funkcije potrebno je nekoliko radnji pumpanja.

Prekomjerna upotreba ove značajke uzrokovat će hlađenje glačala, provjerite je li kontrolna lampica ugašena prije nego što uključite kontrolu pare

Čišćenje

1. Isključite uređaj iz električne mreže prije čišćenja.
2. Ne koristite otapala ili abrazivne proizvode za čišćenje glačala, čistite vlažnom krpom.

Kvarovi i popravci

Ne pokušavajte zamijeniti neispravan mrežni kabel. Aparat se mora vratiti u ovlaštenu servis na popravak.

Kvarovi-razlozi i rješenja

Željezo ispušta miris ili dim

Željezo ispušta neugodan miris kada se uključi prvi put. Ulja korištena tijekom proizvodnje potrebno je spaliti i ostaviti deset minuta da miris nestane.

Željezo se ne zagrijava

Glačalo treba uključiti samo u električnu utičnicu od 230 V, AC. Okretni regulator temperature mora biti postavljen na željenu temperaturu.

Glačalo ne pari

Mnogi su spremnici za vodu prazni. Okrenite ventil za paru na "0" i dodajte vodu. Pustite glačalo da se zagrije, a zatim postavite kotačić za paru na postavku pare.

Značajka izbijanja pare ne radi

Spremnik za vodu mora biti najmanje 1/4 pun. Temperatura mora biti postavljena na položaj pare. Glačalo treba biti u vodoravnom položaju. Nakratko napunite pumpu. Dopustite kratku stanku između snimaka. Pazite da do kraja pritisnete gumb za izbijanje pare.

Spry mist značajka ne radi

Spremnik za vodu mora biti pun najmanje 1/4. Napunite glačalo kako je opisano u odjeljku "kako napuniti spremnik za vodu".

Željezo curi

Okretni gumb za paru mora biti postavljen na "0", sve dok se glačalo ne zagrije. Postavka temperature je preniska za proizvodnju pare. Pustite da se glačalo ponovno zagrije.

Automatsko isključivanje

Elektronički sigurnosni uređaj automatski će isključiti glačalo ako se neko vrijeme nije pomicalo (30 s u vodoravnom položaju i 8 m u okomitom položaju), a indikator automatskog isključivanja će treptati. Za ponovno pokretanje glačala, podignite glačalo ili ga značajno pomaknite, indikator automatskog isključivanja se gasi i indikator glačanja se uključuje, sukladno tome glačalo je spremno za upotrebu.

Protiv kapanja

Ovo je glačalo opremljeno funkcijom zaustavljanja kapanja: glačalo automatski prestaje ispuštati paru kada je temperatura preniska kako bi se spriječilo kapanje vode iz ploče za glačanje.

Protiv kamenca

Poseban filter od smole unutar spremnika za vodu omekšava vodu i sprječava nakupljanje kamenca na ploči. Smolasti filter je trajan i ne treba ga mijenjati.

Motion Steamer

s pametnim senzorom unutar ručke, kada se glačalo pomakne, para izlazi, glačalo se zaustavlja, para se isključuje.. Ponovno pomaknite, para ponovno izlazi.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.