

stupni ventilator

Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za dalje korištenje.
Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starije od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

UPOZORENJA

1. Provjerite da uređaj nije oštećen u transportu!
2. Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti.
3. Ne koristite na mjestima gdje mogu biti prisutni zapaljivi plinovi i prašine. Ne koristite u blizini zapaljivih materijala!
4. Dok uređaj radi treba biti pod stalnim nadzorom!
5. Ne koristite uređaj bez nadzoru u prisustvu djece!
6. Koristite samo u suhim i zatvorenim prostorima! Zaštitite od vlažnih prostora (npr: kupatila, bazeni)!
7. ZABRANJENO je koristiti uređaj u blizini kada, umivaonika, tuševa, bazena ili sauna!
8. Zabranjena uporaba u motornim vozilima i skučenim prostorima (-5 m2)!
9. Kada uređaj ne planirate koristiti duži vremenski period, ugasite ga i isključite iz utičnice!
10. Uvijek uređaj isključite prije premještanja!
11. Pomijerajte samo koristeći ručke!
12. Ako otkrijete neki nepravilan rad (npr. neobičan zvuk ili miris paljotine iz uređaja), odmah ga isključite i isključite utikač iz utičnice!
13. Uverite se da strani objekti i tekućine ne dospiju u uređaj kroz otvore.
14. Zaštitite od prašine, vlage, sunčeve svjetlosti i direktnog toplinskog zračenja!
15. Isključite uređaj isključujući je iz električne utičnice prije čišćenja!
16. Ne dodirujte uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama!
17. Uređaj mora biti priključen na 230 V~ / 50 Hz električnu zidnu utičnicu!
18. U potpunosti odmotajte kabel za napajanje.
19. Ne postavljajte kabel za napajanje preko uređaja!
20. Ne postavljajte kabel za napajanje ispod tepiha i vrata i sl.!
21. Uređaj treba biti pozicioniran tako da omogućava jednostavan pristup i uklanjanje utikača!
22. Postavite kabel za napajanje tako da se spriječi da se slučajno izvuče ili da se spotaknete o njega!
23. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dozvoljena!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i обратите se stručnoj osobi!



Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!

SASTAVLJANJE UREĐAJA

1. Pažljivo uklonite materijal za pakiranje kako ne biste oštetili plastični poklopac škarama ili nožem.
2. Pažnja: Uređaj ne smije biti uključen u el. utičnicu prije spajanja!
3. Kako biste ga sastavili, pozicionirajte prvo dio postolja, a zatim drugi dio na tijelo ventilatora. Postoje 2 odgovarajuće rupe na dnu, 2 stupna na ventilatoru moraju proći kroz tā dva otvora prilikom postavljanja baze na ventilator. zatim privrste postolje sa 4 vijka.

TIMER

Ovaj uređaj ima timer za automatsko isključivanje na kraju određenog vremena.

Za podešavanje timera okrenite okretni gumb u smjeru kazaljek na satu u položaj koji odgovara želenom radnom vremenu (0 - 120 min.)

Ako želite kontinuiran rad ventilatora okrenite gumb u suprotnom smjeru i isključite timer.

RAD VENTILATORA

Za uključivanje ventilatora pritisnite tipku za odabir brzine rada.

0 = OFF

1 = minimalana brzina

2 = srednja brzina

3 = maximalna brzina

Za uključenje oscilacije pritisnite tipku "OSC".

Da biste isključili uređaj pritisnite gumb za brzinu "0" ili okrećite gumb timera u OFF položaj i izvucite utikač iz el.utičnice.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Ako bi se osiguralo optimalno funkciranje, uređaj može zahtijevati čišćenje barem jednom mjesečno, ovisno o načinu uporabe i stupnju kontaminacije.

1. Isključite i isključite uređaj isključivanjem iz električne utičnice prije čišćenja.

2. Koristite blago navlaženu krpu za čišćenje vanjske površine. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Pazite da voda ne dospije unutar uređaja ili na njegove električne komponente



Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Koriseni ili uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponiju koja su specijalizirana za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.