
Pakiranje



Set-Top Box



Daljinski upravljač




Adapter


Remote


1. **Power** – Uključiti / Isključiti
2. **MUTE** – Isključiti ton
3. **SETTING** - Podešavanja
4. **XBMC** - XBMC
5. **APP STORE** - APP STORE (Google Play)
6. **BACK** - Nazad
7. **Menu** - Menu
8. **OK** – OK (potvrditi)
10. **<</>>** - Kretanje lijevo/desno
11. **Home** – Nazad na početnu stranu
12. **Color Keys** – Funkcijske tipke
13. **V+/V-** - Podešavanje zvuka +/-
14. **Cursor** – Kursor (funkcija miša)
15. **EPG** – Elektronski programski vodić
16. **INFO** - Informacije
17. **FIND** - Pretraživanje
18. **Numeric keys** – Numeričke tipke
19. **Record** – Snimanje (na USB ili lokalnu mrežu)
20. **F1**- Funkcijske tipke
21. **P+/P-** - Kretanje stranica +/-
22. **Left/Right** – Kretanje lijevo/desno
23. **Up/Down** – Kretanje gore/dole

Prednji panel



panel






Instalacija

Povezivanje sa TV-om

APPO se sa TV-om veže putem HDMI kabela. Ako vaš TV prijemnik podržava visoku definiciju preporučujemo HDMI kabel.

Uključivanje/Isključivanje

Za uključivanje ili isključivanje (Standby) koristite tipku On/Off



Mrežni kabel

Za internet konekciju koristite mrežni kabel ili Wi-Fi konekciju

Prvo uključivanje i instalacija

Kada uređaj uključite prvi put, počinje brza instalacija sa postavkama jezika.

Početna stranica

Idite na Next



Postavke jezika

lijevo/desno tipke izaberite jezik koji želite I pritisnite OK.

3.



Postavke zaslona



Koristeći tipke dole/gore na daljinskom upravljaču, podesite postavke zaslona koristeći -/+.


Kada podsite zaslonite idite na Next

4. Postavke mreže LAN.



Možete birati Ethernet ili Wi-Fi konekciju, izaberite mrežu koju želite koristiti I nastavite dalje sa Next

Interaktivne funkcije



Miracast

Miracast omogućuje dupli zaslon (sa svojim Android/iOS uređajem), tako da možete gledati filmove, slušsati omiljenu glazbu ili aplikacije.
Za korištenje Miracast funkcije trebate imati kompatibilan uređaj (koji podržava Miracast). Uključite Miracast, sačekajte da pronađe vaš uređaj. Kada se uređaj pojavi na listu, tap-nite na zaslonu za konekciju, nakon par sekundi vaš Android (iOS) uređaj će biti povezan sa APPO uređajem I pojavit će se slika na TV-u.

Media Player

Media Player podržava mnoge video formati kao: MP4, M4A, MKV, MP3, WAV, FLAC, OGG, AAC, MPEG-TS, MIDI-MID, MIDI-XMF, MIDI-MXMF, MDIRTTTL, MIDI-RTX, MIDI-OTA, MIDI-IMY, WEBM, M3U8, ASF, M1V, M2V MPG/DATA, VOB, TS, MTS/M2TS, AVI, MKV, MOV, M4V, F4V, 3G2, tp, trp, m2p, cue, ape, m3u9, pls, iso, BDM Audio formati AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, MKA, MPA. Podržani formati slike: jpeg, jpg, png, bmp, gif and ico.