



#### Izjava o sukladnosti

Qingdao Yealink Information Technology Co., Ltd potvrđuje da je ovaj uređaj u skladu relevantnim smjernicama i europskim standardima, i njihovi dodaci.

Puni tekst EU-ove Izjave o sukladnosti možete pronaći na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Da biste sprječili moguću štetu nekontroliranom otpadu za okoliš ili ljudsko zdravlje odlaganje, reciklirajte ga odgovorno za promicanje održive ponovne upotrebe resursa materijala. Da biste reciklirali svoj korišteni uređaj, upotrijebite sustave za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte trgovaca kod kojeg je proizvod kupljen. Ovaj proizvod može se smatrati ekološkim i sigurnim za recikliranje.

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, ozljeda, požara, smrti ili oštećenja imovine i opreme, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih upozorenja.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeci se ne smije dopustiti igranje s ovim proizvodom. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Uređaj i kabel za napajanje držite podalje od djece mlađe od 8 godina
- Uvjerite se da se uređaj nije oštetio tijekom transporta!
- Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti.
- Uređaj treba raditi pod stalnim nadzorom!
- Uređaj ne bi trebao da radi u blizini djece bez nadzora.
- Ne dodirujte uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama!
- Pazite da kabel za napajanje i utikač ne dođu u dodir s vodom ili bilo kojim drugim tekućinama.
- Zabranjeno je uranjati uređaj u vodu!
- Ne vodite kabel za napajanje po oštrim rubovima, kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućom površinom.
- Ako sušilo za kosu koristite u kupaonici, nakon svake uporabe ga isključite iz električne utičnice, zato što blizina vode uzrokuje opasnost od električnog udara čak i kada je uređaj ugašen.
- Isključite kabel za napajanje iz el.mreže povlačenjem utikača, ne povlačenjem kabela!
- Kao dodatna zaštita, svi krugovi u prostorijama koje sadrže kadu ili tuš moraju biti zaštićeni sa jednom ili više strujnih sklopki (RCD) sa ocjenjenom aktivnom strujom koja nije veća od 30 mA. Za pomoć pitajte električara!
- Ne koristite sprejeve u blizini uređaja!
- Tijekom uporabe ne prekrivajte otvore za ulaz i izlaz zraka.
- Uvijek izvadite utikač iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora, takođe ga izvadite prije rastavljanja, sastavljanja i čišćenja.
- Ako primijetite nepravilan rad (npr. neobičan zvuk ili miris paljotine iz uređaja), odmah ga isključite i isključite utikač iz utičnice!
- Zaštitite od prašine, vlage, sunčeve svjetlosti i direktnog toplinskog zračenja.
- U potpunosti odmotajte kabel za napajanje.
- Uređaj mora biti priključen samo na uzemljenu 230 V~ / 50 Hz električnu zidnu utičnicu.
- Ne koristite produžne kabele ili strujne razdjeljниke za spajanje uređaja.
- Uređaj treba biti pozicioniran tako da omogućava jednostavan pristup i uklanjanje utikača.
- Postavite kabel za napajanje tako da se spriječi da se slučajno izvuče i ne dopustite da visi preko ruba stola.
- Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dopuštena!


# Ionic Hair Dryer

## Fen za kosu

## Korisničke upute

## Dijelovi uređaja

- Prekidač ON/OFF
- Tipka za temperaturu
- Indikator vodenih iona
- Izlaz zraka
- Zračna mlaznica
- Zračna cijev
- Ulaz zraka
- Ručka
- Kabel za napajanje



## Značajke

Ovo sušilo za kosu koristi ionsku tehnologiju za njegu kose koja pomaže smanjiti statički elektricitet u kosi, zadržava vlagu, smanjuje perut i poboljšava zdravlje i sjaj kose.

1. Vodeni ioni su mikročestici koji se razlažu iz vode visokog napona i okruženi su vlagom.  
2. U režimima temperature Vruće, Vruće & Hladno i Hladno, puhalica puše zrak koji sadrži vodene ione i indikator vodenih iona će uvijek biti uključen.

3. Sljedeći se uvjeti mogu pojaviti kada ovo sušilo za kosu proizvodi vodene ione:

- Kapljice vode izlaze iz otvora za ispuštanje vodenih iona koji se nalazi na izlazu za zrak.
- Emitira jedinstveni miris tijekom uporabe, ali ne nanosi štetu tijelu.

4. Osobe sa sljedećim tipovima kose mogu imati manje koristi od učinaka vodenih iona:


- Osobe s prirodnim uvojcima
- Osobe čija se kosa lako uvija
- Osobe dobre kvalitete kose
- Osobe koji su radili trajnu prije manje od 3 do 4 mjeseca.
- Osobe s kratkom kosom

5. Vodeni ioni nastaju nakupljanjem vlage u zraku, ali u nekim slučajevima može biti teško proizvesti vodene ione zbog uvjeta okoline.

Na primjer, anioni nastaju kada je teško sakupljati vlagu iz zraka pri niskim temperaturama i niskoj vlažnosti.

## Uporaba


1. Prvo provjerite je li prekidač isključen (O), a zatim spojite utikač, zatim priključite i prebacite u položaj (I) ili (II).



2. Svaki put kad uključite sušilo za kosu, temperatura se postavlja na 'Vruće' i zaslon pored tipke za temperaturu je narančast. Pritisnite tipku da biste temperature na način prikazan na slici.



3. Ovaj je proizvod opremljen magnetskom mlaznicom s jednostavnom montažom i demontažom koja se može rotirati za 360 stupnjeva.



4. Molimo isključite sušilo za kosu prije postavljanja mlaznice za zrak. Da biste sprječili opeklime, tijekom uporabe nemojte podešavati, sastavljati ili rastavljati mlaznicu za zrak

3. 4.

5. Tijekom upotrebe držite kosu na udaljenosti od najmanje 10 cm od usisnika zraka kako biste sprječili usisavanje kose u fen. Tijekom upotrebe, držite kosu na udaljenosti od najmanje 3 cm od izlaza za zrak kako biste je sprječili da ne izgori.



6. Nakon upotrebe isključite uređaj ga i iskopčajte kabel napajanja.

5. 6.

## Čišćenje, Održavanje

- Isključite uređaj, isključite ga iz električne utičnice, pustite da se ohladi prije čišćenja.
- Pazite da nakon uporabe ne ostaju dlake kose na usisnom dijelu uređaja. Po potrebi ga očistite.
- Očistite vanjsku površinu uređaja suhom, mekom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje (alkohol, aceton, deterđent...).
- Da ne biste oštetili proizvod, nemojte prstima ili oštrim predmetima pritisnati ili trljati usisnik zraka ili izlaz zraka.
- Voda ne smije dospijeti u unutrašnjost uređaja!

## Specifikacija

Naziv: Mi Ionic Hair Dryer

Model: CMJ01LX3

Napajanje: 220-240V AC, 50Hz

Snaga: 1800W

Dimenzije: 160 x 77 x 215 (sa mlaznicom za zrak)



**ZABRANJENO**  
je koristiti uređaj tijekom  
kupanja ili tuširanja!



**ZABRANJENO**  
je koristiti uređaj u  
blizini kada, umivaonika,  
tuševa, bazena