

Umetnite dvije AAA (R03) baterije pazeći na polaritet.

Vaš novi daljinski upravljač usmjerite prema klima uređaju.

Podešavanje prema brand-u

1. Pronađite svoj kod u tablici kodova. Ako ne radi na vašem uređaju isprobajte drugi kod i nastavite tako dok uređaj ne reagira. Ako postoji više kodova npr. Hitachi 0118 - 0126, svaki kod zamjenjuje drugačiji daljinski upravljač.

2. Pritisnite tipku "SELECT", prikazan kôd će treptati. Unesite četveroznamenkasti kôd. Daljinski upravljač automatski potvrđuje kod.

3. Nakon što je klima uređaj "ON" - uključen, isprobajte ostale funkcijske tipke, ako ne rade dobro, odaberite sljedeći kod dok sve funkcije ne prorade ispravno.

Automatska pretraga i podešenje

Ako Vaš brand nije naveden u tablici kodova, slijedite sljedeće korake:

1. Pritisnite tipku "SELECT" i držite 5 sekundi zatim otpustite, daljinski upravljač ulazi u način rada automatsko pretraživanje.
2. Pokušajte s drugim funkcijskim tipkama, ako ne rade, ponovite gore navedeni postupak.

Pametno hlađenje/pametno grijanje

Ljeti pritisnite tipku "I COOL", klima će odmah ući u način rada hlađenje. Zimi samo pritisnite tipku "I Heat", klima uređaj će odmah ući u način rada grijanje. Klima uređaj će raditi grijanje i hlađenje na automatski podešenim temperaturama. U isto vrijeme možete podesiti temperaturu pritiskom na "TEMP+" "TEMP-".

Podešavanje sata

1. Pritisnite tipku "CLOCK" (9), prikaz sata trepće.
2. Pritisnite tipku "vrijeme + / vrijeme -", i podesite prema trenutnom vremenu.
3. Ponovno pritisnite tipku "CLOCK(9), prikaz sata prestat će treptati, podešavanje vremena se završava. (Ako ne pritisnete tipku "CLOCK", automatski se zaustavlja nakon 15 sekundi).

Timer ON

1. Pritisnite tipku "TIMER ON" (7), vrijeme na LCD-u trepće.
2. Pritisnite tipku "TIME +/-" i podesite vrijeme za automatsko uključivanje svog klima uređaja.
3. Prikaz vremena na LCD zaslonu će prestati treptati nakon 15 sekundi. Postavka je dovršena.

Timer OFF

1. Pritisnite tipku "TIMER OFF" (8), vrijeme na LCD-u trepće.
2. Pritisnite tipku "TIME +/-", i podesite vrijeme za automatsko isključivanje svog klima uređaja.
3. Prikaz vremena na LCD zaslonu će prestati treptati nakon 15 sekundi. Postavka je dovršena.

ZABILJEŠKA:

1. Možete otkazati timer pritiskom na tipke "TIMER ON" ili "TIMER OFF" dva puta.
2. Nakon dovršetka podešavanja vremena, daljinski upravljač mora biti okrenut prema vašem klima uređaju.
3. Ako želite provjeriti vrijeme TIMER-a, pritisnuti "TIMER ON" ili "TIMER OFF" tipku i LCD će pokazati timer. Nakon 5 sekundi prikazat će se trenutno vrijeme.

Pretvorbe između stupnja Celzijusa i Farenhajta: Pritisnite tipku "C / F".

Sleep funkcija

Tijekom ljeta, pritisnite tipku "SLEEP" dok je u načinu rada hlađenje, temperatura će se povećati 1 °C svakih sat vremena u prvih 2 sata i nakon 8 sati će se automatski isključiti. Zimi pritisnite tipku "SLEEP" dok je u načinu rada grijanje, temperatura će se tijekom prvih 2 sata spustiti za 1 °C na sat, a isključit će se nakon 8 sati. Nakon postavljanja funkciju sleep daljinski upravljač mora biti okrenut prema prijemu vašeg klima uređaja.

Nakon zamjene baterija nije potrebno ponovno podešavanje koda.

Nakon pritiska na tipku "Enter" na LCD zaslonu se prikazuje se kod.

Nakon 5 sekundi na zaslonu se ponovo prikazuje vrijeme.

