

KORISNIČKE UPUTE REDLINE WS 8500

SIGURNSONE INSTRUKCIJE

Molimo vas da pažljivo pročitate sigurnosne upute.



PREOPTEREĆENJE

Ne preopterećujte zidnu utičnicu, produžni kabal ili adapter jer to može izazvati požar ili elektro šok. Pobrinite se da je izvor napajanja (utičnica) lako pristupačna. Napajanje uređaja je AC 110/240V, 50/60Hz, 30W.

TEČNOSTI

Ovaj STB ne treba biti izložen kapanju ili prosipanju i nikakvi predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, se ne trebaju stavljati na STB.

ČIŠĆENJE

Isključite STB sa glavnog izvora napajanja prije čišćenja. Ne koristite bilo kakva otapala prilikom čišćenja STB uređaja nego samo mekanu i suhu krpu.

VENTILACIJA

Mjesta na vrhu STB uređaja moraju ostati ne pokrivena da bi se dozvolio normalan protok zraka na jedinici. Osigurajte minimalno 5cm slobodnog prostora oko uređaja za normalnu ventilaciju.

Pobrinite se da ventilacija nije blokirana tako što su ventilacijski otvori prekriveni novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.

Ne postavljajte STB na mekan namještaj ili tepih.

Ne izlažite STB direktno na sunčevu svjetlost ili pokraj grijalice.

Ne grupišite elektronsku opremu na STB uređaj.

Ne postavljajte izvore plamena, kao što je upaljena svijeća, na uređaj.

DODACI

Ne koristite nepredviđene dodatke jer isti mogu izazvati opasnost ili štetu na uređaju.

UZEMLJENJE

LNB kabal MORA BITI UZEMLJEN na sistemsko uzemljenje za satelitsku antenu.

POSTAVLJANJE

Postavite STB uređaj u zatvoren prostor da ne bude izložen sijevanju, kiši ili sunčevoj svjetlosti. Koristiti uređaj samo u umjerenim klimama (ne u tropskim klimama).

UKOVANJE BATERIJAMA

Baterije mogu sadržavati otrovne materije koje su štetne po okolinu. Zbog toga, riješavajte se baterija odmah, prema propisima. Nikad ne bacajte baterije u standardni kućni otpad. Ako su baterije iscurile, stavite rukavice i očistite kućište te ih odložite po standard I nemojte više koristiti.

POVEZIVANJE SATELITSKE ANTENE (LNB)

Isključite STB uređaj sa glavnog napajanja prije povezivanja satelitske antene. Kabel iz LNB (sa antene) spojite na SAT IN ulaz.

POVEZIVANJE DVB-T ZEMALJSKE ANTENE

Isključite STB uređaj sa glavnog napajanja prije povezivanja zemaljske antene. Zemaljsku antenu spojite na ANT IN (koaxial) ulaz.

POVEZIVANJE NA TV

Uređaj se na televizor može povezati putem HDMI ili scart kabela. Za najbolji prikaz slike koristite HDMI kabel. Prije spajanja kabela obavezno isključite uređaje.



DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač je dizajniran za lagani pristup svim funkcijama odjednom kao i za komotno rukovanje. Programiran je za kontrolu svih funkcija kao i za lako gledanje TV i Radio programa preko STB uređaja.

INSTALACIJA

Nakon spajanja potrebno je skenirati satelitske te zemaljske kanale. Za skeniranje je potrebno ući u glavni izbornik MENU, a zatim u INSTALLATION te odabrati DVB-S/S2 satelitski, DVB-T/T2 zemaljski kanal. Po završetku skeniranja potrebno je sačuvati izvršene promjene. Za lakši rad potrebno je napraviti favoritnu listu FAVORITE CHANNELS.

ČESTA PITANJA

Nema slike na TV-u

- provjerite HDMI ili SCART kabel, kojim ste povezali TV i set-top box
- provjerite ulaz na televizoru (SOURCE) koji ste doveli signal iz set-top boxa.

Nakon skeniranja nije pronađen nijedan satelitski kanal

- provjerite kokasijalni kabel koji vodi od LNB-a do set-top boxa
- provjerite LNB (konverter)
- provjerite da li je satelitska antena ispravno usmjerena. Kroz glavni izbornik, idete na INSTALLATION DVB-S2 te provjerite razinu signala na određenom satelitu.

Nakon skeniranja nije pronađen nijedan kanal na zemaljskoj mreži

- provjerite kokasijalni kabel koji vodi od antene do set-top boxa
- provjerite da li je zemaljska antena ispravno usmjerena.

Daljinski upravljač ne reagira

- provjerite baterije. U daljinski upravljač stavite nove baterije kako je naznačeno poklopcu. Pri postavljanju baterija pazite na polaritet koji je naznačen.
- usmjerite daljinski upravljač prema set-top boxu pri korištenju daljinskog upravljača.